


PUSAT

V8 GAMING MOUSE


KULLANIM KILAVUZU USER MANUAL



MONSTER

PUSAT

V8 GAMING MOUSE



KULLANIM KILAVUZU

Sevgili Kullanıcı

Monster markasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Haklarınızı korumak ve daha iyi bir müşteri hizmeti almak için, garanti belgesini okuyunuz.

- Alım tarihinden sonra 24 ay boyunca, kısa devre hatalarının onarımını garanti ederiz. Kullanıcı hatası hasarlar; darbe, sökme, suya sokma, uygunsuz akım ve voltajda kullanma ve doğal felaket sonucu hasar alması; yanma, su baskını yada deprem garantiye dahil değildir..
- Çıkarılabilen parçalar (Fare altı yapışkanları) ve ayrılabilen parçalar, garanti kapsamında değildir.
- Garanti kartı kaybedilirse yeniden basılamaz. Lütfen güvenli bir yerde saklayınız.

Desteklediği işletim sistemleri

Windows XP/Vista/7/8/10

Yazılım Talimatları

Yazılımı bilgisayarınıza yükledikten sonra, aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz

- Fare DPI'nı 5 seviyede ayarlayabilirsiniz. 500-1000-3000-4000-7200
- Fare yoklama hızını 3 düzeyde ayarlayabilirsiniz 125Hz-250Hz-500Hz
- Makro yönetim fonksiyonu: Makro kaydını tek tuşa atayabilirsiniz.
- Birleşik tuş işlevi: Tıklama zamanlarını ve anahtarın gecikme zamanlarını ayarlayabilirsiniz.

Işık Talimatları

1. Fare tekerleğinin ışığı kullandığınız modu gösterir

Kırmızı -----1. Kullanıcı modu

Mavi -----2. Kullanıcı modu

Yeşil -----3. Kullanıcı modu

Mor -----4. Kullanıcı modu

Sarı -----5. Kullanıcı modu

2. DPI ayarı ışığı:


Tüm LEDlerin ışığı kapalı ise -- Mode 1 (500 DPI)

Bir Led açıksa ----- Mode 2 (1000 DPI)

İki Led açıksa -----Mode 3 (2000 DPI)

Üç Led açıksa ----- Mode 4 (3000 DPI)

Dört Led açıksa ----- Mode 5 (6200 DPI)



Tuş Fonksiyonları

1. Sol fare tuşu (Sol tıklama tuşudur, değiştirilemez)
2. Sağ fare tuşu (Sağ tıklama tuşu olarak ayarlanmıştır)
3. Fare tekerliği (Orta fare tuşu)
4. Seri basma tuşu (Farenin sol tuşuna 3 kere üst üste basılmış şekilde ayarlanmıştır)
5. DPI+ tuşu (Fare imlecinin hızını arttırmak için ayarlanmıştır)
6. DPI- tuşu (Fare imlecinin hızını azaltmak için ayarlanmıştır)

Yan Tuşlar


7. Yan tuş 1
8. Yan tuş 2
9. Yan tuş 3
10. Yan tuş 4
11. Yan tuş 5
12. Yan tuş 6
13. Yan tuş 7
14. Yan tuş 8
15. Yan tuş 9
16. Yan tuş 10
17. Yan tuş 11
18. Yan tuş 12
19. Kullanıcı modu tuşu (beş farklı mod seçimi yapılabilir)

S.5.5. (Sıkça Sorulan Sorular)

- Eğer fare yanıt vermiyorsa lütfen farenin doğru takılı olduğunu kontrol ediniz ya da başka bir USB girişinden kontrol ediniz.
- Eğer fare imleci yavaş hareket ediyorsa, sıçrama yapıyorsa ya da gecikme yaşıyorsa başka bir yüzeyde deneyiniz. Yüzeyin kirlî, düz olmayan ya da çok parlak olması farenin performansını etkileyebilir. Mousepad kullanılması şiddetle tavsiye ederiz.

PUSAT

V8 GAMING MOUSE



USER MANUAL

Dear User

Thank you for choosing Monster brand. To Protect your rights and for better customer service, please ask you note our warranty rules.

- Within 24 months from purchase date, repair guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-Made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood or earthquake are not included.
- Consumable part (such as foot stick) and spare parts replacement, are not included in our warranty.

O.S. Support

Windows XP/Vista/7/8/10

Software Instruction

After installing the software on your computer, you can adjust the following settings

- Adjust the mouse DPI in 5 level as 500-1000-3000-4000-7200
- Adjust the mouse polling rate in 3 level as 125Hz-250Hz-500Hz
- Macro management function: you can assign the macro recording to single key.
- Combo key function: you can set click times and delay times of key.


Lighting Instruction

1.Working mode indicator light: Located below the Scroll Wheel key (LED will be flash for 3 seconds)

Red	User Mode 1
Blue	User Mode 2
Green	User Mode 3
Purple	User Mode 4
Yellow	User Mode 5

2.DPI indicator light: There is 4 LED indicators on top of mouse,

All LEDs Light OFF	Mode 1 (500DPI)
One LED light ON	Mode 2 (1000DPI)
Two LED Light ON	Mode 3 (2000DPI)
Three LED light ON	Mode 4 (3000DPI)
Four LED light ON	Mode 5 (6200DPI)



Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel button (Clicked as middle mouse button).
4. Rapid fire button (Defaulted to three rapid clicks of the left mouse button).
5. DPI+ button (Defaulted to speed up the cursor).
6. DPI- button (Defaulted to slow down the cursor).

Side


7. Side Button 1
8. Side Button 2
9. Side Button 3
10. Side Button 4
11. Side Button 5
12. Side Button 6
13. Side Button 7
14. Side Button 8
15. Side Button 9
16. Side Button 10
17. Side Button 11
18. Side Button 12
19. User Mode Button (used to switch among the five working modes).

FAQ

- If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly to the corresponding computer USB port, or try another USB port
- If the mouse cursor is moving slowly, jumping, or lagging, try using another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or shiny may affect the performance of mouse. Use of a mouse pad is strongly recommended.

PUSAT

VB GAMING MOUSE



NUTZER HANDBUCH

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke MONSTER entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.
2. Verschleißteile (z.B. Fußsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.
3. Nur eine ausgefüllte und vom Verkäufer gestempelte Garantiekarte ist gültig.
4. Bei Verlust wird die Garantiekarte nicht erneut ausgestellt; bitte sicher aufbewahren.

Unterstütztes Betriebssystem

Windows XP/Vista/7/8/10

Software-Anleitung

Nach der Installation der Software auf Ihrem Computer können Sie die folgenden Einstelllungen vornehmen:

1. Anpassung der Maus-DIP In sechs Stufen als 500-1000-2000-3000-4000-7200
2. Anpassung der Maus-Aburrate in 3 Stufen mit 125Hz-250Hz-500Hz
3. Makro-Managementfunktion: Sie können elnerTaste die Makroaufzeichnung zuweisen.
4. Kombitasten-Funktion: Sie können die Klick- undVerzögerungszeiten der Taste festlegen
5. Anpassung der Funktion der Maustaste (9Tasten)
6. Speichern von fünf Profilen und Umschaltung mit der unteren Umschalttaste


Einführung in die Beleuchtung

1. Betriebsmodusanzeige: Under der Scrollrad-Taste angeordnet. (LED blinkt 3 Sekunden)

Rot	Benutzermodus 1
Blau	Benutzermodus 2
Grün	Benutzermodus 3
Lila	Benutzermodus 4
Gelb	Benutzermodus 5

2. DPI-Meldeleuchte: 4 LED-Leuchten oben auf der Maus

Alle LEDs AUS	Modus 1 (500 dpi)
Eine LED EIN	Modus 2 (1000DPI)
Zwei LED EIN	Modus 3 (2000DPI)
Drei LED EIN	Modus 4 (3000 DPI)
Vier LED EIN	Modus 5 (6200 DPI)



Anleitung zu den Tasten

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn darauf geklickt wird).
4. Schnellfeuer-taste (Standardmäßig drei schnelle Klicks der linken Maustaste).
5. Taste DPI + (Standarfunktion zur Beschleunigung der Cursor-Geschwindigkeit).
6. Taste DPI- (Standarfunktion zur Verlangsamung der Cursor-Geschwindigkeit).

Seite

7. Seitentaste 1
8. Seitentaste 2
9. Seitentaste 3
10. Seitentaste 4
11. Seitentaste 5
12. Seitentaste 6
13. Seitentaste 7
14. Seitentaste 8
15. Seitentaste 9
16. Seitentaste 10
17. Seitentaste 11
18. Seitentaste 12
19. Benutzermodus-Taste (zum Wechseln zwischen den fünf Arbeitsmodi).

FAQ

1. Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.



MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş

Osmanağa Mahallesi, Nüzhet Efendi Sk. 34/B, 34714 Kadıköy / İstanbul, 0(850) 255 11 11
info@monsternotebook.com.tr - www.monsternotebook.com.tr

İSTANBUL / KADIKÖY

Osmanağa Mahallesi Rihtim Caddesi, Başçavuş Sokak No : 3 Kadıköy / İstanbul

ANKARA / ÇANKAYA

Çukurambar Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya İş Merkezi No:8/A Çankaya - Ankara

KKTC / LEFKOŞA

Ortaköy Mah. Yüzbaşı Tekin Yurdabak Cad. No:33/2-3 Lefkoşa-Kıbrıs

UAE / DUBAI

Jumeirah Bay Tower, Cluster X3, Unit: 2606 - 2707 JLT/Dubai/UAE