

TULPAR

T7 V22.2

USER MANUAL

BENUTZERHANDBUCH



KULLANIM KILAVUZU

MANUAL DE USUARIO

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MANUALE UTENTE

دليل المستخدم



MONSTER




TABLE OF CONTENT

CHAPTER 1 - Preface	02
1.1 Regulations Information	02
FCC Information	03
RF Exposure Information [SAR]	04
1.2 Safety Information	05
1.3 Conventions For This Manual	05
CHAPTER 2 - Getting To Know The Basics	06
2.1 Product Specification	06
2.2 Preparing Your Computer	08
2.3 Product Overview	09
CHAPTER 3 - Getting Started	14
3.1 AC Adapter	14
3.2 Knowing The Keyboard	15
3.2.1 For Keyboard Users	15
3.3 Using The Touchpad/clickpad	17
CHAPTER 4 - Bios Setup	18
4.1 About Bios Setup	18
4.1.1 When To Use Bios Setup?	18
4.1.2 How to Run BIOS Setup?	18
4.2 BIOS Setup Menu	18
4.2.1 Main Menu	19
4.2.2 Advanced Menu	20
4.2.3 Security Menu	20
4.2.4 Boot Menu	22
4.2.5 Exit Menu	22

TULPAT
T7 V22.2

USER
MANUAL

NOTICE

The information in this user's manual is protected by copyright laws, all parts of this manual, including the products and software described in it, can not be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, nor translated into any language.

THE MANUFACTURER OR RESELLER SHALL NOT BE LIABLE FOR ERRORS OR OMISSIONS CONTAINED IN THIS MANUAL AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHICH MAY RESULT FROM THE PERFORMANCE OR USE OF THIS MANUAL.

The illustrations in this user's manual are for reference only. Actual product specifications may vary with territories. The information in this user's manual is subject to change without notice.

CHAPTER 1

Preface

1.1 Regulations Information

• CE compliance

This device is classed as a technical information equipment (ITE) in class B and is intended for use in living room and ofce. The CE-mark approves the conformity by the EU-guidelines:

- EMC Directive 2014/30/EU,
- Low Voltage Directive 2014/35/EU [equals A2: 2013],
- RF Directive 2014/53/EU



Rechargeable Battery Notice Do not

- 1.** Throw into fire or a hot oven, or mechanically crush or cutting of a BATTERY
- 2.** Throw or immerse into water
- 3.** Heat to more than 60°C
- 4.** Repaire or disassemble
- 5.** Leave in an extremely low air pressure environment
- 6.** Leave in an extremely high-temperature environment A power cord is connected to a socket-outlet with earthing connection.

The unit can be operated at an ambient temperature of max. 35°C [95°F]. Do not subject it to temperatures below 5°C [41°F] or above 40°C [104°F].
CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.



PREVENTION OF HEARING LOSS

CAUTION: Listening to music at high volume levels and for extended durations can damage one's hearing. In order to reduce the risk of damage to hearing, one should lower the volume to a safe, comfortable level, and reduce the amount of time listening at high levels. Headsets should comply with EN 50332-2 requirements.

FCC Information

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/eot/ea/fccid after searching on FCC ID: 2AKHFAX201NG.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- [1] this device may not cause harmful interference, and
- [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

1.2 Safety Information



- 1 Do not apply heavy pressure to the computer or subject it to any form of strong impact as this can damage the computer's components or otherwise cause it to malfunction.



- 2 Never cover or block the air vents including those located at the base of the computer. Never cover your computer or AC adaptor with any object.



- 3 To keep your computer in prime operating condition, protect your work area from direct sunlight.



- 4 Do NOT expose to or use near liquid, rain, or moisture.
Do NOT use the modem during electrical storms.



- 5 Do not use or expose this device around magnetic fields as magnetic interference may affect the performance of the device.

1.3 Conventions For This Manual



CAUTION: This message contains important information that must be followed for safe operation.

NOTE: This message contains information for special situations.

CHAPTER 2

Getting To Know The Basics

2.1 Product Specification

This User's Manual provides technical information of instructions and illustrations on how to operate this notebook for the customer. Please read this manual carefully before using this notebook.

Physical Characteristic	
Dimension	392.9x260x24.9mm
Weight	2.5 kg +/- 5%
Processor-CPU	
Support Processor	11. Generation i7-11800H
Graphic Card-GPU	
Graphic Card	6 GB RTX 3060
Memory	
RAM	DDR4 3200MHz
Display	
LCD	17.3" QHD 2560x1440 16:9 165Hz
I/O Port	
DC-In	x1
USB	x2 USB 3.1 [Gen1] x1 USB 3.1 Tip C [Gen2] [TBT4] [Only w/ 5V@3A Output] x1 USB 2.0
RJ45	x1
HDMI 2.1	x1
Audio Out	x1
Microphone In	x1
Card Reader	x1 SD/SDHC/SDXC, UHS-I Speed


Audio	
Audio Codec	Realtek ALC274-CG *Azalia standard support *D3 mode support *Smart AMP support
Speaker	*Build-in 2 speakers *Speaker: 2W/each
Microphone	Digital Microphone Support
Input	
Keyboard	*Membrane KB *340x109.2x3.6mm/single zone RGB Backlight SUPP
Pointing Device	*TDB5297 *Outline: 154x100x0.6mm *Mylar *AA: 150x94.6mm *Enable/Disable area: 10mmx10mm *Palm Rejection: Support
Communication Port	
Lan	*Supports 10/100/1000/2500 Mb/sec *PCI-E interface *Power Down Mode D1~D3 support *PCIe ASPM L1.1, L1.2 support
Wireless Lan+BT	*UI for network package management *M.2 2230 w/ CNVI interface [Intel WiFi6 AX201] IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax support
Webcam	
Webcam	*IR Camera w/D-MICx2
Power	
AC Adapter	Automatics Voltage adjustment between 100 and 240VAC 50/60Hz, 230 Watts [19.5V/11.8A], 3 Pins
Battery	Li- polymer Battery, SW Gas Gauge IC, Soft pack, 4 cells [4S1P 4100mAh] 62.32Wh




CAUTION: MODEL IS DESIGNED TO USE WITH THE DC INPUT:
230 Watts [19.5V/11.8A]

2.2 Preparing Your Computer

- A** Connect the AC adaptor's DC output plug to the DC IN jack.



- B** The display panel can be opened to a wide range of angles for optimal viewing.



- C** Press the power button to turn on your notebook computer.




2.3 Product Overview

Please become familiar with each component before you operate the computer.

Top-Open View

NOTE The product's color/LED color, I/O port, indicator location, and specification will depend upon the actually shipping product.



CAUTION: When you are not using the computer, keep the LCD screen closed to protect it from dust.

1 Camera Status LED

The Camera Status LED shows the Camera status.

2 Camera

A device that allows you to record video or take photographs with your computer.

Infrared capability for facial recognition camera

can be used to identify and authenticate user to unlock notebook, conduct payment and other security functions.

3 Microphone

Built-in microphones. IR CCD MICx2(Optional)

4 LCD Screen

Displays of your notebook computer.

5 Office/Game/Turbo Mode Switch(option)&LED

Turbo mode: Both White [All lights]

Game mode: White [Bottom light] **Office mode:** OFF [Default]

6 Power Button

Press this button to turn the computer's power on or off.

7 Power/Battery/Caps Lock LED indicator

Power ON: White **Suspend:** Blinking White

Power Off: OFF **Charging:** Blinking White

Battery Low (<6%): Blinking Amber **Charging Finish:** OFF

Caps Lock Status LED

Default: ON [White]

8 Light Bar

Smart lighting color control of Light Bar.

9 Keyboard

The keyboard provides keys with comfortable travel

[The keyboard legend will depend on the spec/region]


10 Touchpad/Click Pad

Touch-sensitive pointing device which functions like the mouse.

11 Touchpad LED Indicator/Touchpad Switch

Please refer to the description at the end of the manual

Right Side View



1 Card Reader

Insert memory card.


2 USB Ports [Gen1]

Connects an USB device [such as USB Zip drive, keyboard or mouse] into this jack. With charging function.

3 Vents

The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating.

Left Side View



1 Vents

The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating.

2 USB Ports [Gen2]

Connects an USB device [such as USB Zip drive, keyboard or mouse] into this jack. With charging function.

3 Mic In Jack


Connects amplified speakers, headphones or microphone into this jack.

4 Audio Out Jack

Connects amplified speakers, headphones or microphone into this jack.

Bottom Side View

NOTE The product's thermal vent will depend upon the actually shipping product.



1 Speaker

2 Vents

The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating.



CAUTION:

To reduce the possibility of heat-related injuries or of overheating the computer, do not place the computer directly on your lap or obstruct the computer air vents. Use the computer only on a hard, flat surface. Do not allow another hard surface, such as an adjoining optional printer, or a soft surface, such as pillows or rugs or clothing, to block airflow. Also, do not allow the AC adapter to come into contact with the skin or a soft surface, such as pillows or rugs or clothing, during operation.


Front Side View



Compartment View



Specification will depend upon the actually shipping product.



If need to upgrade. Please contact technical support and after-sales service.

Back Side View



1 Vents

The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating.

2 Kensington® Lock Port

To be secured using Kensington® Lock Port security products.

3 USB Type C Port

USB Type C/DP/USB Power Delivery

4 HDMI Port

Connected to the screen, or home theater system.

5 Network Jack

This jack lets you connect to a LAN.

6 Power Connector

Connects the AC adapter into this connector.


CHAPTER 3

Getting Started

3.1 AC Adapter

Please be noted that it is strongly recommended to connect the AC adapter and use the AC power while using this notebook for the first time. When the AC adapter is connected, the battery is being charged immediately. Attach the AC adapter when you need to charge the battery or you want to operate from AC power. It is also the fastest way to get started, because the battery pack will need to be charged before you can operate from battery power.

Note that the AC adapter included in the package is approved for your notebook; using other adapter model may damage either the notebook or other devices attached to it.




CAUTION: The use of inferior extension cords may result in damage to your notebook. Your notebook comes with its own authorized AC adapter. Use of a different AC adapter or cable extension which is not authorized for use will void warranty protection if damage to hardware is found in association to said adapter or extension cable.

NOTE

The power adapter may become warm to hot when in use. Be sure not to cover the adapter and keep it away from your body. Your adapter might look different depend on your region.

3.2 Knowing The Keyboard

The following defines the colored hot keys on the Keyboard. The colored commands can only be accessed by first pressing and holding the function key while pressing a key with a colored command.





























NOTE

The number of keys available on your keyboard will depend on which country/region your computer is configured for.

3.2.1 For Keyboard Users

To activate these functions, press the hot key associated with the desired function as below:

Keypad	Function Description
 +  Suspend:	Press this key combination [Fn+F1] to enter sleep mode.
 +  Windows Lock/On:	Press this key combination [Fn+F2] to turn Windows Lock/On .
 +  Display Mode:	Press this key combination [Fn+F3] to enable Display Mode.
 +  RADIO On/Off:	Press this key combination [Fn+F4] to turn all radios on or off.
 +  Touch pad On/Off:	Press this key combination [Fn+F5] to On/ Off Touch pad mode



Keypad	Function Description
 +  Keyboard Brightness down:	Press this key combination (Fn+F6) to decrease brightness of Keyboard.
 +  Keyboard Brightness up:	Press this key combination (Fn+F7) to increase brightness of Keyboard.
 +  MUTE:	Press this key combination (Fn+F8) to enter MUTE mode.
 +  Volume down:	Press this key combination (Fn+F9) to enter Volume down mode.
 +  Volume up:	Press this key combination (Fn+F10) to enter Volume up mode.
 +  Brightness down:	Press this key combination (Fn+F11) to decrease brightness of LCD display.
 +  Brightness up:	Press this key combination (Fn+F12) to increase brightness of LCD display.
 +  Search Charm: [Optional]	For a full list of Windows keyboard shortcuts, please visit the Microsoft official website

<https://support.microsoft.com/en-us/>


3.3 Using The Touchpad/Clickpad

The touchpad/clickpad is a rectangular electronic panel located just below your keyboard. You can use the static-sensitive panel of the touchpad/clickpad and slide it to move the cursor. You can use the buttons below the touchpad as left and right mouse buttons.

Press the left **1** and right **2** buttons located on the edge of the touchpad/clickpad to make selections and run functions. These two buttons are similar to the left and right buttons on a mouse. Tapping on the touchpad/clickpad produces similar results.



Click twice left corner will open or close touchpad functionality



Click twice right corner will open or close right half touchpad functionality



No light on the left and right, the touchpad can be used in all areas

CHAPTER 4

Bios Setup

4.1 About Bios Setup

4.1.1 When To Use Bios Setup?

You may need to run the BIOS Setup when:

- An error message appears on the screen during the system booting up and is requested to run SETUP.
- You want to change the default settings for customized features.
- You want to reload the default BIOS settings.

4.1.2 How To Run BIOS Setup?

To run the BIOS Setup Utility, turn on the notebook and press the [Del] key during the POST procedure.

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, either restart the system by turning it OFF and ON, or simultaneously pressing [Ctrl]+[Alt]+[Del] keys to restart.

Be noted that the screen snaps and setting options in this chapter are for your references only. The actual setting screens and options on your Notebook may be different because of BIOS update.

The setup function only can be invoked by pressing [Del] or [F2] key during POST that provide a approach to change some setting and configuration the user prefer, and the changed values will save in the NVRAM and will take effect after the system rebooted. The setup uses a menu interface to allow the user to configure their system and the features are briefly listed as follow.

Press [F7] key for Boot Menu.

NOTE

The drivers, BIOS and utilities bundled in the support DVD may vary by models and are subject to change without notice.

4.2 BIOS Setup Menu


Once you enter the BIOS Setup Utility, the Main Menu will appear on the screen. Select the tags to enter the other menus.

Main Menu

Show system overview about memory size and setting of system time and date.

- Advanced Menu** To select the XD feature enable or disable XD feature only work with Intel platform+Windows.
- Security Menu** Install or clear the password settings for supervisor and user.
- Boot Menu** Configure Settings during System Boot.
- EXIT Menu** Save or discard the changes before leaving the BIOS Setup Menu.

4.2.1 Main Menu



• System Time

This item allows you to set the system time. There is a small internal (CMOS) battery which is designed to maintain your system clock. It is designed to maintain time even when the PC is powered down or in sleep mode. The time format is [hour:minute:second].

Use [+] or [-] to configure system Time.

• System Date

This item allows you to set the system date. The date format is [day:month:date:year]. Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field.

Day

Day of the week, from Sun to Sat, which is determined by BIOS (read-only).

Month

[Month] The month from 01 (January) to 12 (December).

Date

[Date] date from 01 to 31.



Year

[Year] The year can be adjusted by users.

• Total Memory


This allows you to see the total amount of memory.

4.2.2 Advanced Menu



- Operating system support [UEFI OS] If you choose UEFI operating system, it will support UEFI mode compatible operating systems
- NVME Device AHCI NVME SSD info will be displayed
- Intel Virtualization Technology When enabled, VMM can take advantage of additional hardware features provided by Vanderpool technology
- Operating mode [Optional] Enable Turbo mode/ Gaming mode/office mode
- For details of Control center, please refer to the following instructions

4.2.3 Security Menu



- Thunderbolt Security Level [User Authorization / Secure Connect/ Display Port only / USB Docking Only / Unknow Status]


- **Change Administrator Password**

When this item is selected, a message box shall appear on the screen as below:

Enter New Passwor

- Type a maximum of 20-digit password and press [Enter].
 - The password typed now will replace any previously set password from CMOS memory. You may also press [ESC] to abandon new password setting. It is extremely important to keep record for any BIOS password which is set as it can not be reset even with the removal of a CMOS battery for the security of your PC.
 - Select Change User Password to give or to abandon password setting same as Change Administrator Password item above.
 - Note that Administrator Password field allows users to enter and change the settings of the BIOS SETUP UTILITY, while User Password field only allows users to enter the BIOS SETUP UTILITY without having the authorization to make any change.
 - The Password Check item is used to specify the type of BIOS password protection that is implemented.
 - To clear a set Administrator Password/User Password, just press [Enter] under Change Administrator Password/Change User Password field when you are prompted to enter the password. A message box will pop up confirming password will be disabled. Once the password is disabled, the system will boot and user can enter setup without entering password.
- **Key Management:**
Enables expert user to modify Secure Boot Policy variables without full authentication.

4.2.4 Boot Menu



- **Boot Configuration:**
Configure Settings during System Boot.
- **LAN Remote Boot [Disabled]:**
Boot from LAN or not.


▪ Set Boot Priority

Specifies the boot sequence from the available devices. A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type menu.

▪ Hard Disk Drive / USB Hard Disk Drive

Specifies the Boot Device Priority sequence.

4.2.5 Exit Menu



- **Save Changes and Reset**
Exit system setup after saving the changes. F4 key can be used for this operation.


▪ Discard Changes and Exit

Exit system setup without saving any changes. ESC key can be used for this operation.

▪ Restore Defaults

Restore/Load Defaults values for all the setup options. F3 key can be used for this operation.

INHALTSVERZEICHNIS



KAPITEL 1–Einführung	24
1.1 Informationen zu den Bestimmungen.....	24
FCC-Informationen	25
Informationen zur RF-Exposition [SAR]	26
1.2 Sicherheitshinweise	27
1.3 Anmerkungen zu Diesem Handbuch.....	27
KAPITEL 2–Kennenlernen der Grundlagen	28
2.1 Produktbeschreibung	28
2.2 Vorbereiten Ihres Computers.....	30
2.3 Produktübersicht	31
KAPITEL 3–Erste Schritte	36
3.1 AC-Adapter [Netzgerät]	36
3.2 Die Tastatur Kennenlernen	37
3.2.1 Für Tastaturbenutzer.....	37
3.3 Verwendung des Touchpads/Clickpads.....	39
KAPITEL 4–BIOS-Setup	40
4.1 Über BIOS-Setup.....	40
4.1.1 Wann wird das BIOS-Setup verwendet?.....	40
4.1.2 Wie wird das BIOS-Setup ausgeführt?	40
4.2 BIOS-Einrichtungsmenü	40
4.2.1 Haupt Menü.....	41
4.2.2 Erweitertes Menü.....	42
4.2.3 Sicherheits Menü.....	42
4.2.4 Boot Menü	44
4.2.5 Menü Beenden	44

TULPAT
T7 V22.2

BENUTZERHANDBUCH

HINWEIS

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch sind urheberrechtlich geschützt. Alle Teile dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, dürfen weder reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Retrieval-System gespeichert noch in eine andere Sprache übersetzt werden.

DER HERSTELLER ODER HÄNDLER HAFTET NICHT FÜR FEHLER ODER AUSLASUNGEN IN DIESEM HANDBUCH UND IST NICHT HAFTBAR FÜR FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER DURCHFÜHRUNG ODER DEM GEBRAUCH DIESES HANDBUCHS ERGEBEN KÖNNEN.

Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produktspezifikationen können je nach Gebiet variieren. Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch können ohne Vorankündigung geändert werden.

KAPITEL 1

Einführung

1.1 Informationen zu den Bestimmungen

- CE-Konformität

- Dieses Gerät ist als technisches Informationsgerät (ITE) der Klasse B eingestuft und ist für den Einsatz in Wohnraum und Büro vorgesehen. Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den EU-Richtlinien:
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU,
 - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (entspricht A2: 2013),
 - RF-Richtlinie 2014/53/EU



Hinweise zu wiederaufladbaren Batterien BATTERIE

1. Nicht ins Feuer oder in einen heißen Ofen werfen oder mechanisch zerdrücken oder zerschneiden
2. Nicht ins Wasser werfen oder tauchen
3. Nicht auf mehr als 60°C erhitzen
4. Nicht reparieren oder zerlegen
5. Nicht in einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck liegen lassen
6. Nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen liegen lassen
Ein Netzkabel wird an eine Stecksdose mit Erdungsanschluss angeschlossen.

Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von max. 35°C [95°F] betrieben werden. Setzen Sie es nicht Temperaturen unter 5°C (41°F) oder über 40°C [104 °F] aus.

VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN VORSCHRIFTSMÄSSIG.

VORBEUGUNG VON HÖRVERLUST

VORSICHT: Musikhören bei hoher Lautstärke und über längere Zeiträume kann das Gehör schädigen. Zur Verringerung der Gefahr von Hörschäden sollte man die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau senken und die Hördauer bei hoher Lautstärke reduzieren. Headsets sollten die Anforderungen der DIN EN 50332-2 erfüllen.



FCC-Informationen

ERKLÄRUNG DER BUNDESKOMMUNIKATIONSKOMMISSION

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anleitung installiert und verwendet wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne
- Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten



VORSICHT: Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Garantiegeber dieses Geräts genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Informationen Zur RF-Exposition [SAR]

Die festgelegte Standardbelastung verwendet eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate [SAR] bezeichnet wird. Der von der FCC festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6W/kg. SAR-Tests werden unter Verwendung von Standard-Betriebspositionen durchgeführt, die durch die FCC festgelegt sind, wobei das EUT mit dem angegebenen Leistungsniveau in verschiedenen Kanälen sendet.

Die FCC hat für dieses Gerät eine Gerätezulassung erteilt, wobei alle ermittelten SAR-Werte als konform mit den HF-Belastungsrichtlinien der FCC eingestuft wurden. SAR-Informationen zu diesem Gerät sind bei der FCC hinterlegt und können unter www.fcc.gov/eot/ea/fccid im Abschnitt „Display Grant“ nach der Suche unter FCC ID: 2AKHFAX-201NG gefunden werden.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- [1] dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
- [2] dieses Gerät ist für alle empfangenen Interferenzen ausgelegt, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



VORSICHT: Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Garantiegeber dieses Geräts genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

1.2 Sicherheitshinweise



- 1 Üben Sie keinen starken Druck auf den Computer aus und setzen Sie ihn keinen schweren Stößen aus, da dadurch die Komponenten des Computers beschädigt werden oder es zu Fehlfunktionen kommen kann.



- 2 Verdecken oder blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen, auch nicht die an der Unterseite des Computers. Verdecken Sie den Computer oder das Netzteil niemals mit irgendwelchen Gegenständen.



- 3 Um den Computer in einem optimalen Betriebszustand zu halten, schützen Sie Ihren Arbeitsplatz vor direkter Sonneneinstrahlung.



- 4 Setzen Sie das Gerät NICHT Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit aus und verwenden Sie es nicht in deren Nähe. Verwenden Sie das Modem NICHT während eines Gewitters.



- 5 Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern, da magnetische Störungen die Leistung des Geräts beeinträchtigen können.

1.3 Allgemeine Regeln für diese Bedienungsanleitung



VORSICHT: Diese Mitteilung enthält wichtige Informationen, die für einen sicheren Betrieb beachtet werden müssen.

HINWEIS: Diese Mitteilung enthält Informationen für besondere Situationen.

KAPITEL 2

Kennenlernen Der Grundlagen

2.1 Produktbeschreibung

Dieses Benutzerhandbuch enthält technische Kunden-Informationen über Anweisungen und Abbildungen zur Bedienung dieses Notebooks. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des Notebooks sorgfältig durch.

Technische Merkmale

Abmessungen	392,9x260x24,9mm
Gewicht	2.5kg +/- 5%

Prozessor-CPU

Support-Prozessors	11. Generation i7-11800H
---------------------------	--------------------------

Grafikkarte-GPU

Grafikkarte	6 GB RTX 3060
--------------------	---------------

Speicher

RAM	DDR4 3200MHz
------------	--------------

Bildschirm

LCD	17.3" QHD 2560x1440 16:9 165Hz
------------	--------------------------------

E/A-Anschluss

DC-Eingang	x1
USB	x2 USB 3.1 [Gen1] x1 USB 3.1 Tip C [Gen2] [TBT4] [Only w/ 5V@3A Output] x1 USB 2.0
RJ45	x1
HDMI 2.1	x1
Audio-Ausgang	x1
Mikrofon-Eingang	x1
Kartenleser	x1 SD/SDHC/SDXC, UHS-I Schnell

Audio	
Audio Codec	Realtek ALC274-CG *Azalia-Standard-Unterstützung *D3-Modus-Unterstützung *AMP-Unterstützung
Lautsprecher	*2 eingebaute Lautsprecher *Lautsprecher: je 2W
Mikrofon	Unterstützt digitales Mikrofon
Eingang	
Tastatur	Membran-Tastatur 340x109,2x3,6mm/Unterstützung von Single-Zone-RGB-Hintergrundbeleuchtung
Pointing Device	*TDB5297 *Umriss: 154x100x0,6mm *Mylar *AA: 150x94,6 mm *Palm Rejection: Unterstützt *Aktivierungs-/Deaktivierungsbereich: 10mmx10mm
Kommunikationsanschluss	
Lan	*Unterstützt 10/100/1000/2500 Mb/s *PCI-E-Schnittstelle *Unterstützt Ausschaltmodus D1~D3 *Unterstützt PCIe ASPM L1.1, L1.2 *Benutzeroberfläche für die Verwaltung von Netzwerkpaketen
Wireless Lan+BT	*M.2 2230 w/CNVI-Schnittstelle [Intel WiFi6 AX201] Unterstützt IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
Webcam	
Webcam	*IR-Kamera mit D-MICx2
Stromversorgung	
Netzgerät	Automatische Spannungseinstellung zwischen 100 und 240VAC 50/60Hz, 230 Watt [19,5V/11,8A], 3 Pins
Batterie	Li- Polymer Akku, SCH. f. Gasanzeigen-IC, Softpack, 4 Zellen [4S1P 4100mAh] 62,32 Wh




VORSICHT: MODELL IST FÜR DIE VERWENDUNG MIT DEM
GLEICHSTROMEINGANG AUSGELEGT:
230 Watt [19,5V/11,8A]

2.2 Vorbereiten Ihres Computers

- A** Schließen Sie den Gleichstrom-Ausgangsstecker des Netzgerätes an die DC IN Buchse an.



- B** Das Anzeigenfeld kann zur optimalen Betrachtung in einem weiten Winkelbereich geöffnet werden



- C** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Notebook-Computer einzuschalten.




2.3 Produktübersicht

Machen Sie sich bitte mit jeder Komponente vertraut, bevor Sie den Computer in Betrieb nehmen.

Draufsicht Offen

HINWEIS


Die Produktfarbe/LED-Farbe, der E/A-Anschluss, die Position der Anzeige und die Spezifikation sind vom tatsächlich ausgelieferten Produkt abhängig.





VORSICHT: Wenn Sie den Computer nicht benutzen, halten Sie den LCD-Bildschirm zum Schutz vor Staub zugeklappt.

- 1 Kamera-Status-LED**
Die Kamera-Status-LED zeigt den Kamerastatus an
- 2 Kamera**
Eine Komponente, mit der Sie mit Ihrem Computer Videos aufnehmen oder Fotos machen können.
Infrarotfunktion der Gesichtserkennungskamera
kann zur Identifizierung und Authentifizierung des Benutzers verwendet werden, um das Notebook zu entsperren, Zahlungen durchzuführen und andere Sicherheitsfunktionen auszuführen.
- 3 Mikrofon**
Eingebaute Mikrofone. IR CCD MICx2(Optional)
- 4 LCD-Display**
Anzeigen Ihres Notebooks.
- 5 Schalter für Office-/Gaming-/Turbomodus (Option)&LED**
Turbomodus: Beide weiß [Alle Lichter]
Gaming-Modus: Weiß [Unteres Licht] **Officemodus:** AUS [Standard]
- 6 An-/Aus-Schalter**
Drücken Sie diese Taste, um die Stromzufuhr des Computers ein- oder auszuschalten.
- 7 Lade- & Batterieanzeige**
Eingeschaltet: Weiß **Angehalten:** Blinkt weiß
Ausgeschaltet: AUS **Ladevorgang:** Blinkt weiß
Niedriger Batteriestand [<6%]: Blinkt in gelb **Ladevorgang Beendet:** AUS
Status-LED Feststelltaste
Grundeinstellung: An [weiß]
- 8 Lichtbalken**
Intelligente Lichtfarbensteuerung der Lichtleiste.
- 9 Tastatur**
Die Tastatur verfügt über Tasten mit komfortablem Anschlag
[Die Tastaturbeschriftung ist abhängig von der Spezifikation/Region]
- 10 Touchpad-LED-Anzeige/Touchpad-Schalter**
Bitte beachten Sie die Beschreibung am Ende der Bedienungsanleitung.
- 11 Touchpad/Klickpad**
Berührungsempfindliches Zeigegerät, das wie die Maus funktioniert.

Rechte Seitenansicht




- 1 Kartenleser** 

Speicherkarte einlegen.
- 2 USB-Anschluss [Gen1]** 


Anschluss eines USB-Geräts [z. B. USB-Zip-Laufwerk, Tastatur oder Maus] an diese Buchse. Mit Ladefunktion.
- 3 Lüftungsöffnungen**


Die thermischen Belüftungsöffnungen sind so konzipiert, dass sie die internen Komponenten kühlen und eine Überhitzung vermeiden.


Linke Seitenansicht



- 1 Lüftungsöffnungen**

Die thermischen Belüftungsöffnungen sind so konzipiert, dass sie die internen Komponenten kühlen und eine Überhitzung vermeiden.
- 2 USB-Anschluss [Gen2]** 

Anschluss eines USB-Geräts [z. B. USB-Zip-Laufwerk, Tastatur oder Maus] an diese Buchse.
- 3 Mikrofoneingangsbuchse** 


An diese Buchse werden verstärkte Lautsprecher, Kopfhörer oder Mikrofone angeschlossen.
- 4 Audio-Ausgangsbuchse** 

An diese Buchse werden verstärkte Lautsprecher, Kopfhörer oder Mikrofone angeschlossen.

Ansicht Der Unterseite

HINWEIS

Die thermische Belüftung des Produkts hängt vom tatsächlich ausgelieferten Produkt ab.



1 Lautsprecher

2 Lüftungsöffnungen

Die thermischen Belüftungsöffnungen sind so konzipiert, dass sie die internen Komponenten kühlen und eine Überhitzung vermeiden.




VORSICHT: Zur Verringerung der Gefahr von hitzebedingten Verletzungen oder einer Überhitzung des Computers sollten Sie den Computer nicht direkt auf Ihren Schoß stellen oder die Lüftungsschlitze des Computers blockieren. Verwenden Sie den Computer nur auf einer harten, ebenen Oberfläche. Achten Sie darauf, dass keine andere harte Oberfläche, wie z. B. ein benachbarter optionaler Drucker, oder eine weiche Oberfläche, wie z. B. Kissen oder Teppiche oder Kleidung, den Luftstrom blockiert. Achten Sie außerdem darauf, dass das Netzteil während des Betriebs nicht mit der Haut oder einer weichen Oberfläche, wie z. B. Kissen, Teppichen oder Kleidung, in Berührung kommt.

Vorderansicht




Fachansicht






HINWEIS Die Spezifikation hängt vom tatsächlich ausgelieferten Produkt ab.



! Falls ein Upgrade erforderlich ist Wenden Sie sich bitte an den technischen Support und den Kundendienst.

Rückansicht



- 1 Lüftungsöffnungen**
 Die thermischen Belüftungsöffnungen sind so konzipiert, dass sie die internen Komponenten kühlen und eine Überhitzung vermeiden.
- 2 Kensington® Lock-Anschluss **
 Mit Kensington® Lock Port Sicherheitsprodukten sichern.
- 3 USB-Typ-C-Anschluss **
 USB-Typ-C-/DP-/USB-Stromzufuhr
- 4 HDMI-Anschluss **
 Angeschlossen an den Bildschirm oder das Heimkinosystem.
- 5 Netzwerkbuchse **
 Über diese Buchse können Sie eine Verbindung zu einem LAN herstellen.
- 6 Netzstecker **
 An diesen Anschluss wird das Netzgerät angeschlossen.


KAPITEL 3

Erste Schritte

3.1 Netzgerät

Bitte beachten Sie, dass es dringend zu empfehlen ist, den Netzadapter anzuschließen und das Notebook mit Netzstrom zu betreiben, wenn Sie es zum ersten Mal benutzen. Wenn der Netzadapter angeschlossen ist, wird der Akku sofort geladen. Schließen Sie den Netzadapter an, wenn Sie den Akku aufladen müssen oder mit Netzstrom arbeiten wollen. Dies ist auch der schnellste Weg, um das Gerät in Betrieb zu nehmen, da der Akkupack erst aufgeladen werden muss, bevor Sie mit Akkustrom arbeiten können.

Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Netzteil speziell für Ihr Notebook zugelassen ist; die Verwendung eines anderen Netzteilmodells kann entweder das Notebook oder andere angeschlossene Geräte beschädigen.




VORSICHT: Die Verwendung von minderwertigen Verlängerungskabeln kann zu Schäden an Ihrem Notebook führen. Ihr Notebook wird mit einem eigenen zugelassenen Netzgerät geliefert. Die Verwendung eines anderen Netzteils oder eines nicht zugelassenen Verlängerungskabels führt zum Erlöschen des Garantieschutzes, wenn eine Beschädigung der Hardware in Verbindung mit diesem Netzteil oder Verlängerungskabel festgestellt wird.

HINWEIS

Der Netzadapter kann während des Betriebs heiß werden. Achten Sie darauf, dass das Netzteil nicht mit anderen Materialien verdeckt wird und halten Sie es von ungeschützten Teilen Ihres Körpers fern. Das Aussehen des Netzteils kann je nach Region variieren.

3.2 Kennenlernen Der Tastatur

Im Folgenden werden die farbigen Tastenkombinationen auf der Tastatur definiert. Die farbigen Befehle können nur aufgerufen werden, indem Sie zuerst die Funktionstaste drücken und gedrückt halten, während Sie gleichzeitig eine Taste mit einem farbigen Befehl drücken.





























HINWEIS

Die Anzahl der auf Ihrer Tastatur verfügbaren Tasten ist regional bedingt und hängt vom jeweiligen Land ab, in dem die Tastatur entwickelt und gebaut wurde.

3.2.1 Für Tastaturbenutzer

Zur Aktivierung dieser Funktionen drücken Sie wie unten dargestellt die mit der gewünschten Funktion verbundene Tastenkombination:

Tastatur	Funktionsbeschreibung
 +  Angehalten:	Drücken Sie diese Tastenkombination [Fn+F1], um den Ruhezustand zu aktivieren.
 +  Windows sperren/entsperren:	Drücken Sie diese Tastenkombination [Fn+F2], um Windows Lock/On einzuschalten.
 +  Anzeigemodus:	Drücken Sie diese Tastenkombination [Fn+F3], um den Anzeigemodus zu aktivieren.
 +  FUNK An/Aus:	Drücken Sie diese Tastenkombination [Fn+F4], um alle Funkmodule ein- oder auszuschalten.
 +  Touchpad An/Aus:	Drücken Sie diese Tastenkombination [Fn+F5], um den Touchpad-Modus ein-/auszuschalten.



Tastatur	Funktionsbeschreibung
 +  Tastaturhelligkeit runter:	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F6), um die Helligkeit der Tastatur zu verringern.
 +  Tastaturhelligkeit hoch:	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F7), um die Helligkeit der Tastatur zu erhöhen.
 +  STUMM:	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F8), um den Stummschaltmodus zu aktivieren.
 +  Lautstärke runter:	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F9), um die Lautstärke zu verringern.
 +  Lautstärke hoch:	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F10), um die Lautstärke zu erhöhen.
 +  Helligkeit runter:	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F11), um die Helligkeit des LCD-Bildschirms zu verringern.
 +  Helligkeit hoch:	Drücken Sie diese Tastenkombination (Fn+F12), um die Helligkeit des LCD-Bildschirms zu erhöhen.
 +  Such-Charm: [Optional]	Eine vollständige Liste der Windows-Tastaturkürzel finden Sie auf der offiziellen Microsoft-Website

<https://support.microsoft.com/de-DE/>


3.3 Verwendung Des Touchpads/Clickpads

Das Touchpad/Clickpad ist ein rechteckiges elektronisches Feld, das sich direkt unter Ihrer Tastatur befindet. Sie können das berührungsempfindliche Feld des Touchpads/Clickpads verwenden und darübergleiten, um den Zeiger [Cursor] zu bewegen. Sie können die Tasten unter dem Touchpad als linke und rechte Maustaste verwenden.


Drücken Sie die linke Taste **1** und die rechte Taste **2**, die sich am Rand des Touchpads/Clickpads befinden, um eine Auswahl zu treffen und Funktionen auszuführen. Diese beiden Tasten sind den linken und rechten Tasten einer Maus ähnlich. Das Antippen des Touchpads/Clickpads führt zu den gleichen Ergebnissen.



Zweimaliges Klicken in der linken Ecke aktiviert oder beendet die Touchpad-Funktionalität



Zweimaliges Klicken in der rechten Ecke aktiviert oder beendet die rechte Hälfte der Touchpad-Funktionalität



Kein Licht links und rechts, das Touchpad kann in allen Bereichen verwendet werden

KAPITEL 4

Bios Setup

4.1 Über Das BIOS-Setup

4.1.1 Wann Wird Das BIOS-Setup Benötigt?

Sie müssen möglicherweise das BIOS-Setup ausführen, wenn:

- Beim Hochfahren des Systems eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm erscheint und Sie aufgefordert werden, SETUP auszuführen.
- Sie die Grundeinstellungen für benutzerdefinierte Funktionen ändern möchten.
- Sie die Standard-BIOS-Einstellungen neu laden möchten.

4.1.1 Wie Wird Das BIOS-Setup Ausgeführt?

Um das BIOS-Setup-Dienstprogramm auszuführen, schalten Sie das Notebook ein und drücken Sie während des POST-Vorgangs die [Entf]-Taste.

Wenn die Meldung verschwindet, bevor Sie darauf reagieren, und Sie trotzdem das Setup aufrufen möchten, starten Sie entweder das System neu, indem Sie es aus- und wieder einschalten, oder drücken Sie gleichzeitig die Tasten [Strg]+[Alt]+[Entf], um neu zu starten.

Beachten Sie, dass die Bildschirmausschnitte und Einstellungsmöglichkeiten in diesem Kapitel nur zu Referenzzwecken dienen. Die tatsächlichen Einstellungsbildschirme und Optionen auf Ihrem Notebook unterscheiden sich möglicherweise aufgrund einer BIOS-Aktualisierung.

Die Setup-Funktion kann nur durch Drücken der [Entf]- oder [F2]-Taste während des POSTs aufgerufen werden, die eine Möglichkeit zur Änderung einiger Einstellungen und Konfigurationen bieten, die der Benutzer bevorzugt, und die geänderten Werte werden im NVRAM gespeichert und werden nach dem Neustart des Systems wirksam. Das Setup verwendet eine Menüoberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, sein System zu konfigurieren; die Funktionen sind im Folgenden kurz aufgeführt. Drücken Sie die Taste [F7] zur Anzeige des Boot-Menüs.

HINWEIS


Die auf der Support-DVD enthaltenen Treiber, BIOS und Dienstprogramme können je nach Modell variieren und unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

4.2 BIOS-Setup-Menü

Sobald Sie das BIOS-Dienstprogramm aufrufen, erscheint das entsprechende Hauptmenü auf dem Bildschirm. Wählen Sie die Tags zum Aufrufen der anderen Menüs.

- Hauptmenü** Zeigt eine Systemübersicht bezüglich der Speichergröße und der Einstellung von Systemzeit und -datum.
- Erweitertes Menü** UZur Auswahl der XD-Funktion aktivieren oder XD-Funktion deaktivieren funktioniert nur mit Intel-Plattform + Windows.
- Sicherheitsmenü** Installation oder Löschung der Passworteinstellungen für Supervisor und Benutzer.
- Boot-Menü** Konfigurierung der Einstellungen beim Systemstart.
- Menü BEENDEN** Speichern oder verwerfen Sie die Änderungen, bevor Sie das BIOS-Setup-Menü verlassen.

4.2.1 Hauptmenü



• System-Zeit

Mit dieser Option können Sie die Systemzeit einstellen. Eine kleine interne [CMOS-]Batterie ist dafür vorgesehen, die Systemuhr aufrechtzuerhalten. Sie dient dazu, die Uhrzeit zu erhalten, auch wenn der PC ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet. Das Zeitformat lautet [Stunde:Minute: Sekunde]. Verwenden Sie [+] oder [-], um die Systemzeit zu konfigurieren.

• System-Datum

Mit dieser Option können Sie das Systemdatum einstellen. Das Datumsformat lautet [Tag:Monat:Datum:Jahr].

Verwenden Sie zur Auswahl eines Feldes [EINGABE], [TAB] oder [UMSCHALT-TAB].

Tag Wochentag, von So bis Sa, der durch das BIOS bestimmt wird [schreibgeschützt].

Monat [Monat] Der Monat von 01 [Januar] bis 12 [Dezember].



Datum [Date] Das Datum von 01. bis 31.

Jahr [Year] Das Jahr kann vom Benutzer geändert werden.

• Speicher gesamt


Hier können Sie sich die Gesamtkapazität des Speichers anzeigen lassen.

4.2.2 Erweitertes Menü



- Betriebssystem-Unterstützung [UEFI OS]
Wenn Sie das UEFI-Betriebssystem wählen, werden UEFI-Modus-kompatible Betriebssysteme unterstützt
- NVME-Gerät
AHCI NVME SSD-Info wird angezeigt
- Intel-Virtualisierungstechnik
Wenn diese Option aktiviert ist, stehen dem VMM zusätzliche Hardwarefunktionen zur Verfügung, die von der Vanderpool-Technologie bereitgestellt werden
- Betriebsmodus [optional]
Aktiviert den Turbomodus/Spielmodus/Officemodus
- Details zum Control Center finden Sie in der folgenden Anleitung

4.2.3 Security Menu



- Thunderbolt-Sicherheitslevel [Benutzerautorisierung / Sichere Verbindung / Nur Display-Anschluss] / Nur USB-Docking / Unbekannter Status]

- **Ändern des Administrator-Passworts**

Wenn dieser Punkt ausgewählt wird, erscheint auf dem Bildschirm ein Meldungsfenster wie im Folgenden dargestellt:


Neues Passwort eingeben

- Geben Sie ein maximal 20-stelliges Passwort ein und drücken Sie [Eingabe].
- Das nunmehr eingegebene Passwort ersetzt ein eventuell zuvor gesetztes Passwort aus dem CMOS-Speicher. Sie haben auch die Möglichkeit, die neue Passwordeinstellung mit [ESC] zu verlassen. Es ist äußerst wichtig, das eingestellte BIOS-Passwort aufzubewahren, da es zur Sicherung Ihres PCs auch bei Entfernen einer CMOS-Batterie nicht zurückgesetzt werden kann.
- Wählen Sie „Benutzerpasswort ändern“, um ein Passwort zu vergeben oder die Einstellung aufzuheben, wie beim obigen Punkt „Administratorpasswort ändern“.
- Beachten Sie, dass das Feld Administratorpasswort dem Benutzer die Möglichkeit gibt, die Einstellungen der BIOS-SETUP-DIENSTPROGRAMM aufzurufen und zu ändern, während das Feld Benutzerpasswort dem Benutzer nur die Möglichkeit gibt, die BIOS-SETUP-DIENSTPROGRAMM aufzurufen, ohne das Recht zur Vornahme von Änderungen zu haben.
- Mithilfe der Option „Passwortprüfung“ legen Sie fest, welche Art von BIOS-Passwortschutz realisiert werden soll.
- Zum Löschen eines festgelegten Administratorpassworts/Benutzerpassworts drücken Sie einfach [Eingabe] unter dem Feld „Administratorpasswort ändern/ Benutzerpasswort ändern“, wenn Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert werden. Daraufhin erscheint ein Meldungsfenster, das die Deaktivierung des Passworts bestätigt. Sobald das Passwort deaktiviert ist, bootet das System und der Benutzer kann das Setup ohne Passwordeingabe aufrufen.

- **Schlüsselverwaltung:**

Ermöglicht dem erfahrenen Benutzer, die Variablen der Sicherheitsrichtlinie für den Bootvorgang ohne vollständige Authentifizierung zu ändern.

4.2.4 Boot Menu



- **Boot-Konfiguration:** Konfigurierung der Einstellungen beim Systemstart.
- **LAN-Remote-Boot [Deaktivieren]:** Vom LAN aus booten oder nicht.

• Setzen der Boot-Priorität


Legt die Boot-Sequenz unter den verfügbaren Geräten fest.

Ein in Klammern eingeschlossenes Gerät wurde im entsprechenden Typenmenü deaktiviert.

• Festplattenlaufwerk / USB-Festplattenlaufwerk

Gibt die Reihenfolge der Boot-Gerätepriorität an.

4.2.5 Menü Beenden



• Änderungen speichern und zurücksetzen


Beenden Sie das System-Setup, nachdem Sie die Änderungen gespeichert haben. Für diesen Vorgang können Sie die Taste F4 verwenden.

• Änderungen verwerfen und Beenden

Beenden Sie das System-Setup, ohne Änderungen zu speichern. Für diesen Vorgang kann die ESC-Taste verwendet werden.

• Grundeinstellungen wiederherstellen

Wiederherstellen/Laden der Standardwerte für alle Setup-Optionen. Für diesen Vorgang kann die F3-Taste verwendet werden.



İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 - Giriş	46
1.1 Yönetmelik Bilgileri	46
FCC Bildirimi	47
RF'ye Maruz Kalma Bilgileri (SAR)	48
1.2 Güvenlik Talimatları	49
1.3 Kılavuz Bilgileri	49
BÖLÜM 2 - Temel Bilgiler	50
2.1 Ürün Özellikleri	50
2.2 Bilgisayarınızın Hazırlanması	52
2.3 Ürüne Genel Bakış	53
BÖLÜM 3 - Başlarken	58
3.1 AC Adaptör	58
3.2 Klavye Tanıtımı	59
3.2.1 Klavye Kullanıcıları İçin	59
3.3 Dokunmatik Paneli ve Tıklama Panelinin Kullanımı	61
BÖLÜM 4 - Bios Kurulumu	62
4.1 Bios Kurulumu Hakkında	62
4.1.1 Bios Kurulumu Ne Zaman Kullanılır?	62
4.1.2 Bios Kurulumu Nasıl Çalıştırılır?	62
4.2 Bios Kurulum Menüsü	62
4.2.1 Ana Menü	63
4.2.2 Gelişmiş Menü	64
4.2.3 Güvenlik Menüsü	64
4.2.4 Önyükleme Menüsü	66
4.2.5 Çıkış Menüsü	66

TULPAR
T7 V22.2

KULLANIM
KILAVUZU

UYARI

Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler, telif hakkı kanunları tarafından korunmaktadır. Bu kılavuzun; içinde açıklanan ürünler ve yazılımlar da dahil olmak üzere hiçbir bölümü çoğaltılamaz, iletilemez, kopyası çıkarılamaz, bir bilgi erişim sisteminde depolanamaz veya hiçbir dile çevrilemez.

ÜRETİCİ VEYA SATICI, BU KILAVUZDAKİ HATALAR VEYA EKSİKLİKLERDEN SORUMLU DEĞİLDİR VE BU KULLANIM KILAVUZUNDAKİ BİLGİLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ YA DA KULLANILMASI DURUMUNDA DOĞABİLECEK HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Bu kullanım kılavuzundaki çizimler sadece referans amaçlıdır. Asıl ürün özellikleri bölgeye göre değişebilir.

Bu kullanım kılavuzunun içeriği, haber vermeksizin değiştirilebilir.

BÖLÜM 1

Giriş

1.1 Yönetmelik Bilgileri

• CE Uyumlu

Bu cihaz, ev ve ofis kullanımına uygun B sınıfı bir teknik bilgi ekipmanı (ITE) olarak sınıflandırılmaktadır. CE damgası, Avrupa Birliği kurallarına uygun olduğunu onaylar:

- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Yönetmeliği 2014/30/EU,
- Düşük Voltaj Yönetmeliği 014/35/EU (A2 : 2013'le eşit)
- Radyo Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (R&TTE) Yönetmeliği 2014/53/EU



Şarj Edilebilir Pil Uyarısı Pili:

1. Ateşe veya sıcak bir fırına atmayın, PİLİ mekanik olarak ezmeyin ve kesmeyin,
2. Suya atmayın veya daldırmayın,
3. 60°C'den fazla ısınmaktan koruyun, 4.
4. Onarmayın veya bileşenlerine ayırmayın
5. Hava basıncının aşırı düşük olduğu bir ortamda bırakmayın
6. Sıcaklığın aşırı yüksek olduğu bir ortamda bırakmayın. Güç kablosu, topraklanmış bir prize takılır.

Bu cihaz en fazla 35°C ortam sıcaklığında çalıştırılabilir. 5°C'den düşük veya 40°C'den yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.

DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TIPTA BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE ÜRÜNÜN PATLAMA RİSKİ VARDIR KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE BERTARAF EDİN.

İŞİTME KAYBINI ÖNLEME

DİKKAT: Yüksek ses seviyesinde ve uzun süre müzik dinlemek, kullanıcının işitme duyusuna zarar verebilir. İşitme duyusu hasarına dair riski azaltmak için kullanıcı, sesi güvenli ve rahatça duyabileceği bir seviyeye indirmeli, yüksek sesle dinleme yaptığı süreyi kısaltmalıdır. Kulaklıklar, EN 50332-2 gereksinimlerine uyumlu olmalıdır.



FCC Bildirimi

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU ENTERFERANS BİLDİRİMİ

Bu ekipman, FCC Kurallarının 15. kısmı uyarınca B Sınıfındaki bir dijital cihazın uyması gereken sınırlar açısından test edilmiş ve test gereksinimlerini karşılamıştır. Bu sınırlar, yaşam alanlarındaki zararlı enterferansa karşı makul bir koruma sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo dalgalarını oluşturur, kullanır ve yayar. Cihazın talimatlara uygun şekilde kurulmaması ve kullanılmaması, telsiz iletişimi açısından zararlı enterferans oluşturabilir. Ancak, enterferansın belirli bir kullanım düzeninde ortaya çıkmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipmanın radyo ve televizyon sinyal alımı açısından zararlı enterferans oluşturması halinde [bu durum ekipmanın kapatılıp açılması yoluyla tespit edilebilir], kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını uygulamak suretiyle enterferansı düzeltmeye çalışması önerilir:

Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirmek.

- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu elektrik prizinden başka bir prize bağlamak.
- Destek için ürünün bayisiyle veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeniyle iletişime geçmek.



DİKKAT:

Bu cihazı alan tarafça açıkça onaylanmamış olan değişiklikler ve modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanım iznini geçersiz kılabilir.

RF Maruziyet Bilgisi [SAR]

Bu cihaz, radyo dalgalarına maruziyetle ilgili resmi gereksinimleri karşılamaktadır. Bu cihaz, ABD Devleti Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisi maruziyetine ilişkin emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Maruziyet standardında, Özgül Soğurma Oranı ya da "SAR" olarak bilinen ölçüm birimi kullanılır. FCC tarafından belirlenen SAR limiti 1,6 W/kg'dır. SAR testleri, test altındaki ekipman belirlenen güç seviyesinde farklı kanallarda iletim yaparken kurulan, FCC tarafından kabul edilen pozisyonlar kullanılarak yapılır.

FCC, raporlanan tüm SAR seviyeleri FCC RF maruziyeti yönergelerine uyumlu olarak değerlendirilen bu cihaza Ekipman İzni vermiştir. Bu cihazdaki SAR bilgileri FCC nezdinde belgelenmiştir ve bu belgeler, www.fcc.gov/eot/ea/fccid adresindeki FCC sayfasının "Ruhsatları Göster" kısmında 2AKHFAX201NG FCC ID'si aranarak bulunabilir.

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Kısımıyla uyumludur. Kullanım aşağıdaki iki şarta bağlıdır:

- [1] cihazın zararlı enterferans oluşturmaması ve
- [2] cihazın aldığı tüm enterferansları, istenmeyen işlemlere sebep olabilecek enterferanslar dahil olmak üzere kabul etmesi.



UYARI:

Bu cihazı alan tarafça açıkça onaylanmamış olan değişiklikler ve modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanım iznini geçersiz kılabilir.

1.2 Güvenlik Talimatları



- 1 Bileşenlerine zarar verebileceğinden ya da farklı bir şekilde arıza oluşturabileceğinden, bilgisayara yüksek basınç uygulamayın ve bilgisayarı güçlü bir darbeye maruz bırakmayın.



- 2 Bilgisayarın alt kısmındaki havalandırma kanallarını hiçbir zaman örtmeyin ya da bu kanalların tıkanmasına izin vermeyin. Bilgisayarınızı ve AC adaptörünüzü hiçbir zaman bir nesneyle örtmeyin.



- 3 Bilgisayarınızın en verimli haliyle çalışabilmesi için bilgisayarı kullandığınız çalışma alanını direkt güneş ışığından koruyun.



- 4 Ürünü sıvıya, yağmura ve neme maruz BIRAKMAYIN ve bunların olduğu yerlere yakın konumda KULLANMAYIN. Gök gürültülü sağanak yağmurlarda modemi KULLANMAYIN



- 5 Manyetik enterferans cihazın performansını etkileyebileceğinden, cihazı manyetik alanların yakınında kullanmayın.

1.3 Kılavuz Bilgileri



DİKKAT:

Bu mesaj, güvenli kullanım için uyulması gereken bilgiler içermektedir.

NOT: Bu mesaj, özel durumlar için bilgiler içermektedir.

BÖLÜM 2

Temel Bilgiler

2.1 Ürün Teknik Özellikleri

Bu Kullanım Kılavuzu, müşteri için bu dizüstü bilgisayarın kullanımına yönelik teknik bilgiler ve görüntüler içermektedir. Lütfen dizüstü bilgisayarı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun.

Fiziksel Özellikler	
Ebatlar	392,9x260x24,9 mm
Ağırlık	2.5g +/- 5%
İşlemci-CPU	
İşlemci	11. Generation i7-11800H
Ekran Kartı-GPU	
Ekran Kartı	6 GB RTX 3060
Bellek	
RAM	DDR4 3200MHz
Ekran	
LCD	17.3" QHD 2560x1440 16:9 165Hz
Giriş-Çıkış Portları	
DC adaptör girişi	x1
USB	x2 USB 3.1 [Gen1] x1 USB 3.1 Tip C [Gen2] [TBT4] [Only w/ 5V@3A Output] x1 USB 2.0
RJ45	x1
HDMI 2.1	x1
Ses Çıkışı	x1
Mikrofon Girişi	x1
Kart Okuyucu	x1 SD/SDHC/SDXC, UHS-I Hızlı

Ses

Ses Kodeđi	Realtek ALC274-CG *Azalia standart desteđi *D3 mod desteđi *AMP desteđi
Hoparlör	*Dahili 2 hoparlör *Hoparlör: Hoparlör başına 2W güç
Mikrofon	Dijital Mikrofon Desteđi

Giriş Aygıtları

Klavye	Membran klavye 340x109,2x3,6mm/tek bölge RGB Aydınlatma Desteđi
İşaret Aygıtı	*TDB5297 *Ebat: 154x100x0,6mm *AA: 150x94,6mm *Mylar *Etkinleştirme/Devreden Çıkarma alanı: 10mmx10mm *Avuç Temasını Yok Sayma: Destekleniyor

İletişim Bağlantı Noktası

Lan	*10/100/1000/2500 Mb/sn. hızları desteklenir *PCI-E arayüzü *Güç Kapalı Modu D1~D3 desteđi *PCIe ASPM L1.1, L1.2 desteđi *Ağ paket yönetimi için kullanıcı arayüzü
Kablosuz Lan+ Bluetooth	*CNVI arayüzüyle M.2 2230 [Intel Wi-Fi6 AX201] IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax desteđi

Web Kamerası

Web Kamerası	2 adet D-MIC ile kızılötesi özellikli kamera
---------------------	----------------------------------------------

Güç

AC Adaptör	100 ila 240 V AC 50/60 Hz arasında otomatik gerilim ayarlama, 230 Watt, [19,5 V/11,8 A] 3 Pin
Pil	Lityum Polimer Pil, SW Seviye Göstergesi IC, Yumuşak paket, 4 hücreli [4S1P 4100 mAh] 62,32 Wh pil

**UYARI:**

MODEL ŞU DC GİRİŞİYLE KULLANILMAK ÜZERE
TASARLANMIŞTIR: 230 Watt [19,5V/11,8A]


2.3 Ürüne Genel Bakış

Lütfen bilgisayarı kullanmadan önce bilgisayarın tüm bileşenlerini öğrenin.

Üstten Açık Görünüm

NOT

Ürün rengi/LED rengi, Giriş/Çıkış bağlantı noktaları, gösterge konumu ve teknik özellikler ürünlere göre değişiklik gösterir.



DİKKAT:

Bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda toz almaması için LCD ekranı kapalı tutun.

1 Kamera Durum LED'i

Kamera Durum LED'i, Kameranın durumunu gösterir.

2 Kamera

Bilgisayarınızla video kaydetmenizi ve fotoğraf çekmenizi sağlayan bir cihazdır.

Yüz tanıma özellikli kamera için kızılötesi kapasitesi

dizüstü bilgisayarın kilidinin açılması, ödemeler ve diğer güvenlik işlevleri için kullanıcının tanınması amacıyla kullanılabilir.

3 Mikrofon

Dahili mikrofonlar. 2 adet IR CCD Mikrofon [Opsiyonel]

4 LCD ekran

Dizüstü bilgisayarınızın ekranları.

5 Turbo/Oyun/Ofis Modları Arasında Geçiş

Turbo modu: İki de Beyaz [Tüm ışıklar]

Oyun modu: Beyaz [Altındaki ışık] **Ofis modu:** KAPALI [Varsayılan]

6 Güç Tuşu

Bilgisayarın gücünü açmak veya kapatmak için bu tuşa basın.

7 Şarj ve Pil göstergesi

Güç AÇIK: Beyaz **Uyku Modu:** Yanıp Sönen Beyaz

Güç Kapalı: KAPALI **Şarj olurken:** Yanıp Sönen Beyaz

Zayıf Pil [<%6]: Yanıp sönen kehribar **Şarj tamamlandığında:** KAPALI

Büyük Harf Kilidi Durumu LED'i

Varsayılan: AÇIK [Beyaz]

8 Işık çubuğu

Işık Çubuğunun akıllı aydınlatma kontrolü

9 Klavye

Klavye, rahat bir basma mesafesi sunan tuşlarla sağlanır

[Klavye karakterleri, bilgisayar özelliklerine/bölgeye göre değişiklik gösterir]


10 Dokunmatik alan/Tıklama alanı

Fare gibi kullanılabilen, dokunmaya duyarlı bir işaret aygıtıdır.

11 Dokunmatik alan LED göstergesi/Dokunmatik alan anahtarı

Lütfen kılavuzun sonundaki tanıma bakın.

Sağdan Görünüm



1 Kart Okuyucu

Hafıza Kartı Yuvası


2 USB Bağlantı Noktası [1. Nesil]

USB cihazları bu [ör. USB bellek, klavye, fare] gibi jake bağlanır. Şarj etme özelliği bulunur.

3 Havalandırma Kanalları

Havalandırma kanalları, bilgisayarın iç bileşenlerini soğutarak aşırı ısınmayı önlemek için tasarlanmıştır.

Soldan Görünüm



1 Havalandırma Kanalları

Havalandırma kanalları, bilgisayarın iç bileşenlerini soğutarak aşırı ısınmayı önlemek için tasarlanmıştır.

2 USB Bağlantı Noktası [2. Nesil]

USB cihazları bu [ör. USB bellek, klavye, fare] gibi jake bağlanır. Şarj etme özelliği bulunur.

4 Mikrofon Jaki

Anfili hoparlörleri, kulaklıkları ve mikrofonları bu jake bağlayabilirsiniz.


5 Ses Çıkış Jaki

Anfili hoparlörleri, kulaklıkları ve mikrofonları bu jake bağlayabilirsiniz.

Alttan Görünüm

NOT

Havalandırma özellikleri ürünlere göre değişiklik gösterir.



1 Hoparlör

2 Havalandırma Kanalları

Havalandırma kanalları, bilgisayarın iç bileşenlerini soğutarak aşırı ısınmayı önlemek için tasarlanmıştır.



UYARI:

Yüksek ısıdan kaynaklı yaralanmaları veya bilgisayarın aşırı ısınmasını önlemek için bilgisayarı doğrudan kucağınıza koymayın veya havalandırma kanallarını kapatmayın. Bilgisayarı sadece sert ve düz zeminlerde kullanın. Bitişik bir yazıcı gibi başka sert yüzeylerin veya yastık, halı ve giysi gibi yumuşak yüzeylerin soğutma amaçlı hava akışını engellememesine dikkat edin. Ayrıca, bilgisayarı kullanırken AC adaptörün ciltle veya yastık, halı ve giysiler gibi yumuşak yüzeylerle temas etmemesine özen gösterin.


Önden Görünüm



Bileşenlerin Görünümü


NOT


Teknik Özellikler ürünlere göre değişiklik gösterir.



Yükseltme ihtiyacınız olursa. Lütfen teknik destek birimiyle ve satış sonrası hizmet birimiyle iletişime geçin.

Arkadan Görünüm




- 1 Havalandırma Kanalları**
Havalandırma kanalları, bilgisayarın iç bileşenlerini soğutarak aşırı ısınmayı önlemek için tasarlanmıştır.
- 2 Kensington® Kilitleme Yuvası** 
Mit Kensington® Lock Port Sicherheitsprodukten sichern.
- 3 USB Type C Bağlantı Noktası** 
USB Type C/DP/USB Power Delivery
- 4 HDMI bağlantı noktası** 
Harici monitöre veya ev sinema sistemine bağlantı yapabilirsiniz.
- 5 Ağ Jaki** 
Bu jak, kablolu bir LAN ağına bağlanmanızı sağlar.
- 6 Güç Konektörü** 
AC adaptörü bu konektöre bağlar.

BÖLÜM 3

Başlarken

3.1 AC Adaptör

Bu dizüstü bilgisayarını ilk kez kullanırken AC adaptörle elektrik gücüne bağlı şekilde kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. AC adaptör bağlandığında pil derhal şarj edilmeye başlayacaktır. Pilinizi şarj etmeniz gerektiğinde ya da bilgisayarınızı elektrik gücüyle kullanmak istediğinizde, bilgisayarınıza AC adaptörünüzü takın. Bu, bilgisayarınızı kullanmaya başlamanın en hızlı yoludur; çünkü bilgisayarınızı pille kullanabilmek için de pili önceden şarj etmeniz gerekir. Bilgisayarın yanında gelen AC adaptörün bilgisayar için onaylı bir ürün olduğunu ve farklı modelde bir adaptör kullanmanın dizüstü bilgisayara ya da ona bağlı diğer ağıtlara zarar verebileceğini unutmayın.



UYARI:


Düşük kaliteli uzatma kablolarının kullanılması dizüstü bilgisayarınıza zarar verebilir. Bilgisayarınız, birlikte kullanım için onaylanmış bir AC adaptörle gelir. Onaylanmamış bir AC adaptörün ya da uzatma kablosunun kullanımı, bunların birinde donanım arızası tespit edilmesi halinde ürünün garanti korumasını geçersiz kılacaktır.

NOT

Güç adaptörü kullanım sırasında ısınabilir. AC adaptörün herhangi bir malzemeye örtülmediğinden emin olun ve adaptörü cildinizden uzak tutun. AC adaptörün görüntüsü bölgenize göre değişiklik gösterebilir.

3.2 Klavyeyi Tanıma

Aşağıda klavyedeki renkli kısayol tuşlarıyla ilgili bilgi verilmektedir. İşlev komutlarına, işlev tuşuna basılı tutarken aynı anda renkli bir komut içeren diğer bir tuşa basılarak erişilebilir.





























NOT

Klavyenizdeki tuşların sayısı, klavyenin tasarlandığı ve üretildiği ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterecektir.

3.2.1 Klavye Kullanıcıları İçin

Bu işlevleri etkinleştirmek için aşağıdaki listeden istenen işlevle bağlantılı kısayol tuşuna basın:

Tuşlar	Fonksiyon Açıklaması
 +  Uyku Modu:	Bilgisayarı uyku moduna geçirmek için bu kombinasyonu [Fn+F1] tuşlayın.
 +  Windows'u Kilitleme/ Kilidini Açma:	Windows'u kilitlemek ve kilitliken açmak için bu kombinasyonu [Fn+F2] tuşlayın.
 +  Ekran Modu:	Ekran modunu etkinleştirmek için bu kombinasyonu [Fn+F3] tuşlayın.
 +  UÇAK MODU Açık/ Kapalı:	Bilgisayardaki tüm kablosuz iletişimleri açmak veya kapatmak için bu kombinasyonu [Fn+F4] tuşlayın.
 +  Dokunmatik Alan Açık/Kapalı:	Dokunmatik alanı açmak/kapatmak için bu kombinasyonu [Fn+F5] tuşlayın.



Tuşlar	Fonksiyon Açıklaması
 +  Klavye Parlaklığı Azaltma:	Klavye aydınlatmasının parlaklığını azaltmak için bu kombinasyonu [Fn+F6] tuşlayın.
 +  Klavye Parlaklığı Yükseltme:	Klavye aydınlatmasının parlaklığını yükseltmek için bu kombinasyonu [Fn+F7] tuşlayın.
 +  Sesize Alma:	Bilgisayarın sesini kapatmak için bu kombinasyonu [Fn+F8] tuşlayın.
 +  Sesi Kısma:	Bilgisayarın sesini kısma için bu kombinasyonu [Fn+F9] tuşlayın.
 +  Sesi Yükseltme:	Bilgisayarın sesini yükseltmek için bu kombinasyonu [Fn+F10] tuşlayın.
 +  Ekran parlaklığını kısma:	LCD ekranın parlaklığını kısma için bu kombinasyonu [Fn+F11] tuşlayın.
 +  Ekran parlaklığını yükseltme:	LCD ekranın parlaklığını yükseltmek için bu kombinasyonu [Fn+F12] tuşlayın.
 +  Windows Charm ile Arama: [Opsiyonel]	Windows klavye kısayollarının tam listesi için Microsoft'un resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz

<https://support.microsoft.com/tr-TR/>


3.3 Dokunmatik Paneli ve Tıklama Panelinin Kullanımı

Dokunmatik yüzey/tıklama yüzeyi, klavyenin hemen altında bulunan, dikdörtgen şeklinde, elektronik bir paneldir. Statik elektriğe hassas olan bu panelde kaydırma hareketleriyle imlecini hareket ettirebilirsiniz. Dokunmatik yüzeyin altındaki düğmeleri sağ ve sol fare tuşları gibi kullanabilirsiniz.

Dokunmatik panelin/tıklama panelinin altındaki **1** ve **2** numaralı düğmeleri kullanarak seçim yapabilir ve fonksiyonları devreye sokabilirsiniz. Dokunmatik panele/tıklama paneline dokunarak da aynı şeyi yapabilirsiniz.



Sol köşeye çift tıklamak dokunmatik alan özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır



Sağ köşeye çift tıklamak dokunmatik alanın sağ yarısının özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır



Sol ve sağ kısımlarda ışık yoktur, dokunmatik alan tüm alanlarda kullanılabilir

BÖLÜM 4

Bios Kurulumu

4.1 Bios Kurulumu Hakkında

4.1.1 Bios Kurulumu Ne Zaman Kullanılır?

Aşağıdaki durumlarda BIOS Kurulumunu çalıştırmamız gerekebilir:

- Sistem önyüklemesi sırasında ekranda, KURULUMUN çalıştırılmasını gerektiren bir hata mesajının görüntülenmesi.
- Özelleştirilmiş özelliklerle ilgili varsayılan ayarları değiştirmek istediğiniz durumda.
- Varsayılan BIOS ayarlarını geri yüklemek istediğiniz durumda.

4.1.2 Bios Kurulumu Nasıl Çalıştırılır?

BIOS Kurulumu Yardımcı Programına girmek için dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve POST işlemi sırasında klavyenizdeki [Del] tuşuna basın.

Mesaj siz tuşa basmadan çıkarsa ve yine de BIOS Kurulumuna girmek isterseniz sistemi KAPATIP ardından AÇARAK ya da [Ctrl]+[Alt]+[Del] kombinasyonunu tuşlayarak sistemi yeniden başlatabilirsiniz.

Bu bölümdeki ekran görüntülerinin ve ayar seçeneklerinin sadece referans amaçlı olduğunu unutmayın. Kullandığınız dizüstü bilgisayardaki ekran içerikleri ve seçenekleri, BIOS güncellemesinden dolayı farklı olabilir.

Ayarlar işlevi POST sırasında [Del] veya [F2] tuşuna basarak açılabilir. Bu işlev kullanıcının bazı ayarları ve yapılandırmaları tercihine göre değiştirmesini sağlarken, değiştirilen değerler NVRAM içerisine kaydedilecek ve sistem yeniden başlatıldığında etkin hale gelecektir. Ayarlarda, kullanıcının sistemini yapılandırmasını sağlayan bir menü arayüzü kullanılır. Menüde bulunan özelliklerin kısa açıklamaları aşağıdadır.

Önyükleme Menüsü için [F7] tuşuna basın.

NOT

Ürünle birlikte gelen destek DVD'sindeki sürücüler, BIOS ve yardımcı programlar modellere göre değişiklik gösterebilir ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

4.2 Bios Kurulum Menüsü

BIOS Kurulumu Yardımcı Programına girdiğinizde ekranda Ana Menü görüntülenecektir. Diğer menülere girmek için etiketleri seçin.

Ana Menü

Sistemin hafıza miktarına genel bir bakış ve sistem tarihi ve zaman ayarları görüntülenir.

Gelişmiş Menü

XD özelliğini seçmek için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. XD özelliği sadece Intel platformunda çalışan Windows bilgisayarlarda çalışmaktadır.

Güvenlik Menüsü

Yönetici ve kullanıcı için parola belirleyebilir veya parolayı kaldırabilirsiniz.


Önyükleme Menüsü

Sistem Önyüklemesi sırasında uygulanan Kurulum Ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Çıkış Menüsü

BIOS Kurulumu Menüsünde değiştirdiğiniz ayarları, menüden çıkarken kaydedebilir ya da iptal edebilirsiniz.

4.2.1 Ana Menü



• Sistem Saati

Bu öge sistem zamanını değiştirmenizi sağlar. Bilgisayarınızda, sisteminizin saatini çalıştıran küçük bir dahili pil (CMOS pili) bulunur. Bu pil, bilgisayar kapalıyken veya uyku modundayken de çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Zaman biçimi [saat:dakika:saniye] şeklindedir.

Sistem zamanını [+] ve [-] tuşlarına basarak değiştirebilirsiniz.

• Sistem Tarihi

Bu öge sistemin tarihini ayarlamanızı sağlar. Tarih formatı [gün:ay:tarih:yıl] şeklindedir.

Bir alanı seçmek için [ENTER], [TAB] veya [SHIFT+TAB] kısayollarını kullanabilirsiniz.

Gün BIOS değerlerine göre [salt okunur] belirlenen, haftanın günüdür.

Ay 1. (Ocak) ve 12. (Aralık) aylar arasındaki bir değerdir.



Tarih Ayın 1. ve 31. günü arasındaki bir değerdir.

Yıl Yıl kullanıcı tarafından ayarlanabilir.

• Toplam Bellek

Toplam bellek miktarını görmenize olanak tanır.

4.2.2 Gelişmiş Menü



İşletim sistemi desteği [UEFI OS]

UEFI işletim sistemi seçerseniz UEFI moduyla uyumlu işletim sistemleri desteklenecektir.

- NVME Aygıtı

AHCI NVME SSD bilgileri görüntülenir

- Intel Virtualization Teknolojisi


Bu işlev etkinleştirildiğinde VMM, Vanderpool teknolojisinin sağladığı ek donanım özelliklerini kullanabilir

- Çalışma modu [Opsiyonel]

Turbo modunu/Oyun modunu/Ofis modunu etkinleştirebilirsiniz

- Denetim Merkezi ile ilgili detayları aşağıdaki talimatlarda bulabilirsiniz

4.2.3 Güvenlik Menüsü



- Thunderbolt Güvenlik Seviyesi [Kullanıcı Yetkilendirme / Güvenli Bağlantı/ Sadece Display Port / Sadece USB Yerleştirme / Bilinmeyen Durum]

Yönetici Parolasını Değiştirme

Bu öge seçildiğinde ekranda aşağıdaki mesaj kutusu belirecektir:


Yeni Parolayı Girin

- En fazla 20 haneli bir parola girin ve klavyenizdeki [Enter] tuşuna basın.
- Yazdığınız parola, CMOS hafızasında daha önce belirlenmiş olan tüm parolaların yerine geçecektir. Yeni parola ayarlamaktan vazgeçmek için klavyenizdeki [ESC] tuşuna basabilirsiniz. Ayarladığınız BIOS parolasını not almanız çok önemlidir. Çünkü bilgisayarınızın güvenliğinin korunabilmesi için bu parolanın CMOS pili çıkarıldığında dahi sıfırlanması mümkün değildir.
- Yukarıdaki “Yönetici Parolasını Değiştir” alanında ayarladığınız parolayı kullanmak ya da farklı bir parola kullanmak için “Kullanıcı Parolasını Değiştir” ögesini seçin.
- Yönetici Parolası, kullanıcının BIOS KURULUMU YARDIMCI PROGRAMINA girerek bu ayarları değiştirmesini sağlarken, “Kullanıcı Parolası” alanı kullanıcının sadece, değişiklik yapma yetkisi olmadan BIOS KURULUMU YARDIMCI PROGRAMINA girebilmesini sağlar.
- Parola Kontrolü ögesi, uygulanan BIOS parola korumasının türünü belirlemek için kullanılır.
- Daha önce belirlenmiş bir Yönetici Parolasını/Kullanıcı Parolasını silmek için Yönetici Parolasını Değiştir/Kullanıcı Parolasını Değiştir alanında parolayı girmeniz istendiğinde klavyenizdeki [Enter] tuşuna basmanız yeterlidir. Parolanın devre dışı bırakılacağı yönünde bir mesaj kutusu ekranda belirecektir. Parola devre dışı bırakıldığında sistem kendisini yeniden başlatacaktır. Sonrasında ayarlar ekranına parola girmeden ulaşabilirsiniz.

Anahtar Yönetimi:

Uzman kullanıcıların tam yetkilendirme olmadan Güvenli Önyükleme Politikalarını değiştirebilmelerini sağlar.

4.2.4 Önyükeme Menüsü



- **Önyükeme Konfigürasyonu:** Sistem Önyükemesi sırasında uygulanan Kurulum Ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
- **LAN Üzerinden Uzaktan Önyükeme [Devre Dışı Bırak]:** LAN üzerinden önyükeme yapma seçeneğidir.

• Önyükeme Önceliği Ayarla [1./2./3. Önyükeme Aygıtı]


Mevcut aygıtların önyükeme için kullanılacağı sırayı belirler.

Parantez içinde gösterilen aygıt, ilgili menülerde devre dışı bırakılmıştır.

• Sabit Disk Sürücüsü / USB Sabit Disk Sürücüsü

Önyükeme Aygıt Önceliği sıralamasını belirler.

4.2.5 Çıkış Menüsü



• Değişiklikleri Kaydet ve Çık

Değişiklikleri kaydedip sistem ayarlarından çıkın. Bu işlem için F4 tuşu kullanılabilir.

• Değişiklikleri İptal Et ve Çık

Yaptığınız herhangi bir değişikliği kaydetmeden sistem ayarlarından çıkın. Bu işlem için ESC tuşu kullanılabilir.

• Varsayılan Ayarları Geri Yükle

Tüm varsayılan ayar değerlerini geri yükleyin/yükleyin.

Bu işlem için F3 tuşu kullanılabilir.

ÍNDICE DE CONTENIDOS



CAPÍTULO 1 - Prefacio	68
1.1 Información sobre la normativa.....	68
Información de la FCC	69
Información sobre la exposición a RF (SAR).....	70
1.2 Instrucciones de seguridad.....	71
1.3 Convenciones para este manual	71
CAPÍTULO 2 - Conocer lo básico.....	72
2.1 Especificaciones del producto.....	72
2.2 Cómo preparar el ordenador.....	74
2.3 Resumen del producto	75
CAPÍTULO 3- Cómo Empezar.....	80
3.1 Adaptador de CA.....	80
3.2 Conocer el teclado.....	81
3.2.1 Para usuarios de teclado.....	81
3.3 Utilizar el panel táctil	83
CAPÍTULO 4 - Configuración de BIOS.....	84
4.1 Acerca de la configuración de BIOS	84
4.1.1 ¿Cuándo se utiliza la configuración de BIOS?	84
4.1.2 ¿Cómo se ejecuta la configuración de la BIOS?.....	84
4.2 Menú de configuración de BIOS	84
4.2.1 Menú principal.....	85
4.2.2 Menú avanzado.....	86
4.2.3 Menú de seguridad.....	86
4.2.4 Menú de arranque	88
4.2.5 Menú de salida	88

TULPAR
T7 V22.2

Manual de
usuario

AVISO

La información contenida en este manual de usuario está protegida por las leyes de derechos de autor. Ninguna de las partes de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, pueden ser reproducidos, transmitidos, transcritos, almacenados en un sistema de recuperación, ni traducidos a ningún idioma.

EL FABRICANTE O EL REVENDEDOR NO SERÁN RESPONSABLES DE LOS ERRORES U OMISIONES CONTENIDOS EN ESTE MANUAL, NI SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO A CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN O EL USO DE ESTE MANUAL.

Las ilustraciones contenidas en este manual de usuario son solo a modo de referencia.

Las especificaciones reales del producto pueden variar según el territorio.

La información de este manual de usuario está sujeta a cambios sin previo aviso.

CAPÍTULO 1

Prefacio

1.1 Información Sobre la Normativa

• Cumplimiento de la norma CE

Este aparato está clasificado como equipo de información técnica (ITE) de clase B y está destinado al uso doméstico y en la oficina. La marca CE aprueba la conformidad con las directrices de la UE:

- Directiva CEM 2014/30/EU,
- Directiva de baja tensión 2014/35/EU [igual a A2: 2013],
- Directiva RF CEM 2014/53/EU



Aviso sobre la batería recargable

- 1.** No la arroje al fuego o a un horno caliente, ni aplaste o corte mecánicamente ninguna PILA.
- 2.** No la tire ni la sumerja en el agua.
- 3.** No deje que se caliente por encima de 60°C 4.
- 4.** No la repare ni la desmonte.
- 5.** No la deje en un entorno de presión atmosférica extremadamente baja.
- 6.** No la deje en un entorno de temperatura extremadamente alta.

El cable de alimentación se conecta a una toma de corriente con conexión a tierra.

La unidad puede funcionar a una temperatura ambiente de máx. 35°C [95°F]. No la someta a temperaturas inferiores a 5°C [41°F] ni superiores a 40°C [104 °F].

ATENCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR UN TIPO INCORRECTO. ELIMINE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.



PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE AUDICIÓN

ATENCIÓN: Escuchar música a un volumen elevado y durante mucho tiempo puede dañar la audición. Para reducir el riesgo de daños auditivos, baje el volumen a un nivel seguro y cómodo, y reduzca el tiempo de escucha a niveles altos. Los auriculares deben cumplir los requisitos de la norma EN 50332-2.

Información de la FCC

DECLARACIÓN SOBRE INTERFERENCIAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la CFC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para recibir ayuda.



ATENCIÓN

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el concesionario de este aparato podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Información Sobre la Exposición a RF [SAR]

Este dispositivo cumple con los requisitos del gobierno respecto a la exposición a las ondas de radio. Este dispositivo está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los Estados Unidos.

La norma de exposición emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica, o SAR. El límite de SAR establecido por la CFC es de 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la CFC con el equipo a prueba [EUT] transmitiendo al nivel de potencia especificado en diferentes canales.

La CFC ha concedido una autorización de equipo para este dispositivo con todos los niveles SAR evaluados como conformes a las directrices de exposición a RF de la CFC. La información SAR de este dispositivo está archivada en la CFC y se puede encontrar en la sección de concesión de información [«Display Grant»] de www.fcc.gov/eot/ea/fccid tras buscar el ID de la CFC: 2AKHFAX201NG.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la CFC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- [1] este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- [2] este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.



ATENCIÓN:

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el concesionario de este aparato podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

1.2 Instrucciones de Seguridad



- 1 No presione fuertemente el ordenador ni lo someta a ningún tipo de impacto fuerte, ya que podría dañar los componentes del ordenador o provocar su mal funcionamiento.



- 2 No cubra ni bloquee nunca las salidas de aire, incluidas las situadas en la base del ordenador. No cubra nunca el ordenador o el adaptador de CA con ningún objeto.



- 3 Para mantener su ordenador en condiciones óptimas de funcionamiento, proteja su zona de trabajo de la luz solar directa.



- 4 NO lo exponga ni lo utilice cerca de líquidos, lluvia o humedad.
NO utilice el módem durante tormentas eléctricas.



- 5 No utilice ni exponga este dispositivo cerca de campos magnéticos, ya que las interferencias magnéticas pueden afectar a su rendimiento.

1.3 Convenciones Para Este Manual



ATENCIÓN:

Este mensaje contiene información importante a la que se debe hacer caso para un funcionamiento seguro.

NOTA: Este mensaje contiene información para situaciones especiales.

CAPÍTULO 2

Conocer lo Básico

2.1 Especificaciones del Producto

Este manual de usuario proporciona información técnica de instrucciones e ilustraciones sobre el funcionamiento de este portátil para el cliente. Lea atentamente este manual antes de utilizar este portátil.

Características físicas	
Dimensión	392,9x260x24,9mm
Peso	2.5kg +/- 5%
Procesador-CPU	
Procesador	11. Generation i7-11800H
Procesador-GPU	
Procesador	6 GB RTX 3060
Memoria	
RAM	DDR4 3200MHz
Visualización	
LCD	17.3" QHD 2560x1440 16:9 165Hz
Puerto de E/S	
Entrada de CC	x1
USB	x2 USB 3.1 [Gen1] x1 USB 3.1 Tip C [Gen2] [TBT4] [Only w/ 5V@3A Output] x1 USB 2.0
RJ45	x1
HDMI 2.1	x1
Salida de audio	x1
Entrada de micrófono	x1
Lector de tarjetas	x1 SD/SDHC/SDXC, UHS-I Rápido

Audio	
Audio Codec	Realtek ALC274-CG Soporte estándar Azalia *Soporte del modo D3 *Soporte AMP
Altavoz	*Incorpora 2 altavoces *Altavoz: 2W/cada uno
Micrófono	Soporte de micrófono digital
Entrada	
Teclado	Membrana KB 340x109,2x3,6mm/zona única luz trasera RGB de apoyo
Dispositivo de señalización	*TDB5297 *Descripción: 154x100x0,6mm *AA: 150x94,6mm *Mylar *Área de activación/desactivación: 10mmx10mm *Rechazo de la palma de la mano: Soporte
Puerto de Comunicaciones	
Lan	*Soporte de 10/100/1000/2500 Mb/seg. *Interfaz PCI-E *Soporte de modo de apagado D1~D3 *Soporte de PCIe ASPM L1.1, L1.2 *UI para la gestión de paquetes de red
LAN inalámbrica +BT	*M.2 2230 con interfaz CNVI [Intel WiFi6 AX201] Compatible con IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
Cámara Web	
Cámara web	Cámara IR con D-MICx2
Alimentación	
Adaptador de CA	Ajuste automático de la tensión entre 100 y 240V CA 50/60Hz, 230 vatios [19,5V/11,8A], 3 pines
Batería	4 celdas [4S1P 4100 mAh] 62,32 Wh




ATENCIÓN: ATENCIÓN: EL MODELO ESTÁ DISEÑADO PARA UTILIZARSE CON LA ENTRADA DE CC: 230 vatios [19,5V/11,8A]

2.2 Cómo Preparar el Ordenador


- A** Conecte la clavija de salida de CC del adaptador de CA a la toma de entrada de CC.



- B** El panel de visualización puede abrirse en muchos ángulos diferentes para una vista óptima.



- C** Pulse el botón de encendido para encender su ordenador portátil.




2.3 Resumen del Producto

Familiarícese con cada uno de los componentes antes de utilizar el ordenador.

Vista Superior Abierta

NOTA


El color del producto/color del LED, el puerto de E/S, la ubicación del indicador y las especificaciones dependerán del producto determinado que haya sido enviado.





ATENCIÓN: Cuando no utilice el ordenador, mantenga la pantalla LCD cerrada para protegerla del polvo.

- 1 LED de estado de la cámara**
El LED de estado de la cámara muestra el estado de la misma.
- 2 Cámara**
Un dispositivo que le permite grabar vídeos o hacer fotografías con el ordenador.
Función de infrarrojos para la cámara de reconocimiento facial puede utilizarse para identificar y autenticar al usuario para desbloquear el portátil, realizar pagos y otras funciones de seguridad.
- 3 Micrófono**
Micrófonos incorporados. IR CCD MICx2 [opcional]
- 4 Pantalla LCD**
Visualizaciones de su ordenador portátil.
- 5 Interruptor de modo turbo/ juego / oficina**
Modo turbo: Ambos blancos [todas las luces]
Modo de juego: Blanco [luz inferior] **Modo de oficina:** Apagado [por defecto]
- 6 Botón de encendido**
Pulse este botón para encender o apagar el ordenador.
- 7 Indicador de carga y batería**
Encendido: Blanco **En suspenso:** Blanco parpadeante
Desconectado: APAGADO **Carga:** Blanco parpadeante
Batería baja (<6%): Ámbar parpadeante **Carga finalizada:** APAGADO
LED de estado de bloqueo de mayúsculas
Por defecto: ENCENDIDO [blanco]
- 8 Barra luminosa**
Control inteligente del color de la barra luminosa.
- 9 Teclado**
El teclado ofrece teclas con un cómodo recorrido [la leyenda del teclado dependerá de la especificación/región].
- 10 Indicador LED del panel táctil/Interruptor del panel táctil**
Consulte la descripción al final del manual
- 11 Panel táctil**
Dispositivo señalador táctil que funciona como el ratón.

Vista Lateral Derecha




- 1 Lector de tarjetas** 

Introduzca tarjeta de memoria.
- 2 Puerto USB (Gen1)** 


Conecta un dispositivo USB (como una unidad Zip USB, un teclado o un ratón) en esta toma. Con función de carga.
- 3 Ventilación**


Las ventilaciones térmicas están diseñadas para refrigerar los componentes internos y evitar el sobrecalentamiento.


Vista Lateral Izquierda



- 1 Ventilación**

Las ventilaciones térmicas están diseñadas para refrigerar los componentes internos y evitar el sobrecalentamiento.
- 2 Puerto USB (Gen2)** 


Conecta un dispositivo USB (como una unidad Zip USB, un teclado o un ratón) en esta toma. Con función de carga.
- 4 Toma de entrada de micrófono** 

Conecta altavoces amplificados, auriculares o micrófono en esta toma.
- 5 Salida de audio** 

Conecta altavoces amplificados, auriculares o micrófono en esta toma.

Vista Lateral Inferior

NOTA La ventilación térmica del dispositivo dependerá del producto determinado que haya sido enviado.



1 Altavoz

2 Ventilación

Las ventilaciones térmicas están diseñadas para refrigerar los componentes internos y evitar el sobrecalentamiento.



UYARI:


Para reducir la posibilidad de daños relacionados con el calor o el sobrecalentamiento del ordenador, no coloque el ordenador directamente sobre su regazo ni obstruya sus rejillas de ventilación. Utilice el ordenador solo cuando esté apoyado sobre una superficie dura y plana. No permita que otra superficie dura, como una impresora opcional contigua, o una superficie blanda, como almohadas, alfombras o ropa, bloqueen la circulación de aire. Además, no permita que el adaptador de CA entre en contacto con la piel o con una superficie blanda, como almohadas, alfombras o ropa, durante el funcionamiento.

Vista Lateral Delantera




Vista del Compartimento






NOTA La especificación dependerá del producto determinado que haya sido enviado.



! Si es necesario actualizar. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica y posventa.

Vista Lateral Trasera



- 1 Ventilación**
Las ventilaciones térmicas están diseñadas para refrigerar los componentes internos y evitar el sobrecalentamiento.
- 2 Kensington® Lock Port **
Se debe asegurar con los productos de seguridad Kensington® Lock Port.
- 3 Puerto USB tipo C **
USB Tipo C / DP / USB Power Delivery
- 4 Puerto HDMI **
Conectado a la pantalla, o al sistema de cine en casa.
- 5 Toma de red **
Esta toma le permite conectarse a una LAN.
- 6 Conector de alimentación **
Conecta el adaptador de CA en este conector.


CAPÍTULO 3

Cómo Empezar

3.1 Adaptador de CA

Por favor, tenga en cuenta que se recomienda encarecidamente conectar el adaptador y utilizar la alimentación de CA mientras se utiliza este portátil por primera vez. Cuando el adaptador de CA está conectado, la batería se carga inmediatamente. Coloque el adaptador de CA cuando necesite cargar la batería o quiera trabajar con corriente alterna. También es la forma más rápida de empezar, ya que la batería tendrá que cargarse antes de poder operar con la energía de esta.

Tenga en cuenta que el adaptador de CA incluido en el paquete está aprobado para su portátil; el uso de otro modelo de adaptador puede dañar el portátil u otros dispositivos conectados a él.



ATENCIÓN:


El uso de alargadores de baja calidad puede dañar su portátil. Su portátil viene con su propio adaptador de CA autorizado. El uso de un adaptador de CA diferente o de una extensión de cable que no esté autorizada para su uso anulará la protección de la garantía si se encuentran daños en el hardware relacionados con dicho adaptador o cable de extensión.

NOTA

El adaptador de corriente puede calentarse cuando se utiliza. Asegúrese de que el adaptador de CA no esté cubierto por ningún material y manténgalo alejado de las partes expuestas de su cuerpo. El aspecto del adaptador de CA puede variar dependiendo de su región.

3.2 Conocer el Teclado

A continuación se definen las teclas encendidas de colores del teclado. Sólo se puede acceder a los comandos de color manteniendo pulsada la tecla de función mientras se pulsa una tecla con un comando de color.
























NOTA

El número de teclas disponibles en su teclado dependerá del país/región en el que se haya diseñado y construido el teclado.

3.2.1 Para Usuarios de Teclado

Para activar estas funciones, pulse la tecla de acceso directo asociada a la función deseada, como se indica a continuación:

Teclado Numérico	Descripción de la Función
 +  En suspenso:	Pulse esta combinación de teclas [Fn+F1] para entrar en el modo de reposo.
 +  Ventanas bloqueadas/activas:	Pulse esta combinación de teclas [Fn+F2] para volver a bloquear/activar las ventanas.
 +  Modo de visualización:	Pulse esta combinación de teclas [Fn+F3] para activar el modo de visualización.
 +  RADIO encendida/apagada:	Pulse esta combinación de teclas [Fn+F4] para activar o desactivar todas las radios.
 +  Panel táctil encendido/apagado:	Pulse esta combinación de teclas [Fn+F5] para encender/apagar el modo de panel táctil.



Teclado Numérico	Descripción de la Función
 +  Bajar el brillo del teclado:	Pulse esta combinación de teclas (Fn+F6) para disminuir el brillo del teclado.
 +  Subir el brillo del teclado:	Pulse esta combinación de teclas (Fn+F7) para aumentar el brillo del teclado.
 +  SILENCIAR:	Pulse esta combinación de teclas (Fn+F8) para entrar en el modo de SILENCIO.
 +  Bajar el volumen:	Pulse esta combinación de teclas (Fn+F9) para entrar en el modo de bajar volumen.
 +  Subir el volumen:	Pulse esta combinación de teclas (Fn+F10) para entrar en el modo de subir volumen.
 +  Bajar el brillo:	Pulse esta combinación de teclas (Fn+F11) para disminuir el brillo de la pantalla LCD.
 +  Subir el brillo:	Pulse esta combinación de teclas (Fn+F12) para aumentar el brillo de la pantalla LCD.
 +  Búsqueda Charm: [Opcional]	Para obtener una lista completa de los atajos de teclado de Windows, visite el sitio web oficial de Microsoft.

<https://support.microsoft.com/es-ES/>


3.3 Utilizar el Panel Táctil

El panel táctil es un panel electrónico rectangular situado justo debajo del teclado. Al hacer doble clic en la esquina izquierda, se abrirá o cerrará [ligeramente] la funcionalidad del panel táctil y podrá deslizarse para mover el cursor. Puede utilizar los botones situados debajo del panel táctil como botones izquierdo y derecho del ratón.


Pulse los botones izquierdo **1** y derecho **2** situados en el borde del panel táctil para seleccionar y ejecutar funciones. Estos dos botones son similares a los botones izquierdo y derecho del ratón. Mediante la utilización del panel táctil se realizan las mismas funciones.



Al hacer doble clic en la esquina izquierda, se abrirá o cerrará la funcionalidad del panel táctil.



Al hacer doble clic en la esquina derecha, se abrirá o cerrará la funcionalidad de la mitad del panel táctil.



Si no hay luz a la izquierda ni a la derecha, el panel táctil puede utilizarse en todas las zonas

CAPÍTULO 4

Configuración de BIOS

4.1 Acerca de la Configuración de BIOS

4.1.1 ¿Cuándo se Utiliza la Configuración de BIOS?

Es posible que tenga que ejecutar la configuración de la BIOS cuando:

- Aparece un mensaje de error en la pantalla durante el arranque del sistema y se solicita la ejecución de CONFIGURACIÓN.
- Se quiere cambiar la configuración por defecto de las funciones personalizadas.
- Se quiere recargar la configuración por defecto de BIOS.

4.1.2 ¿Cómo se Ejecuta la Configuración de la BIOS?

Para ejecutar la herramienta de configuración de BIOS, encienda el portátil y pulse la tecla [Supr] durante el procedimiento POST.

Si el mensaje desaparece antes de que usted responda y todavía desea entrar en Configuración, reinicie el sistema apagándolo y encendiéndolo, o pulse simultáneamente las teclas [Ctrl]+[Alt]+[Supr] para reiniciar.

Tenga en cuenta que las capturas de pantalla y las opciones de configuración de este capítulo son solo a modo de referencia. Las pantallas de configuración y las opciones reales de su portátil pueden ser diferentes debido a la actualización de BIOS.

La función de configuración solo se puede activar pulsando la tecla [Supr] o [F2] durante el procedimiento POST, proporcionando un encuadre para cambiar los ajustes y configuraciones que el usuario prefiera. Los valores cambiados se guardarán en NVRAM y tendrán efecto después de volver a arrancar el sistema. La configuración utiliza una interfaz del menú para permitir al usuario configurar su sistema y las características se enumeran brevemente a continuación. Pulse la tecla [F7] para acceder al menú de arranque.


NOTA Los controladores, BIOS y las herramientas incluidas en el DVD de soporte pueden variar según los modelos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

4.2 Menú de Configuración de BIOS

Una vez que entre en la herramienta de configuración de BIOS, el menú principal aparecerá en la pantalla. Seleccione las etiquetas para entrar en los otros menús.

- Menú principal** Muestra el resumen del sistema sobre el tamaño de la memoria y la configuración de fecha y hora.
- Menú avanzado** Para seleccionar activar o desactivar la función XD, esta solo funciona con la plataforma Intel + Windows.
- Menú de seguridad** Instale o borre la configuración de la contraseña de supervisor y de usuario.
- Menú de arranque** Configure los ajustes durante el arranque del sistema.
- Menú de SALIDA** Guarde o descarte los cambios antes de salir del menú de configuración de BIOS.

4.2.1 Menú Principal



• Hora del sistema

Esta opción le permite ajustar la hora del sistema. Hay una pequeña batería interna [CMOS] que está diseñada para mantener el reloj del sistema. Está diseñado para mantener la hora incluso cuando el PC está apagado o en modo de reposo. El formato de la hora es [hora:minuto:segundo].

Utilice [+] o [-] para configurar la hora del sistema.

• Fecha del sistema

Esta opción le permite ajustar la fecha del sistema. El formato de la fecha es [día:mes:fecha:año].

Utilice [INTRO], [TAB] o [SHIFT-TAB] para seleccionar un campo.

Día Día de la semana, de domingo a sábado, determinado por BIOS [solo lectura].

Mes El mes se numera del 01 [para enero] al 12 [para diciembre].



Fecha La fecha se numera del 01 al 31.

Año El año puede ser ajustado por los usuarios.

• Memoria total

Esto le permite ver la cantidad total de memoria.

4.2.2 Menú Avanzado



Soporte del sistema operativo [UEFI OS]

Si elige el sistema operativo UEFI, soportará los sistemas operativos compatibles con el modo UEFI.

- Dispositivo NVME

Se mostrará la información del SSD AHCI NVME

- Tecnología de virtualización de Intel


Cuando se activa, VMM puede aprovechar las características adicionales del hardware proporcionadas por la tecnología Vanderpool.

- Modo operativo [opcional]

Activar el modo turbo/modo de juego/modo de oficina

- Para conocer los detalles del centro de control, consulte las siguientes instrucciones.

4.2.3 Menú de Seguridad



- Nivel de seguridad Thunderbolt [autorización del usuario / conexión segura / solo puerto de visualización / solo acoplamiento USB / estado desconocido]


- **Cambiar la contraseña de administrador**

Cuando se selecciona esta opción, aparecerá en la pantalla un cuadro de mensaje como el que se muestra a continuación:

Introduzca contraseña nueva

- Escriba una contraseña de 20 dígitos como máximo y pulse [Intro].
- La contraseña introducida ahora sustituirá a cualquier contraseña previamente establecida en la memoria CMOS. También puede pulsar [ESC] para abandonar la configuración de la nueva contraseña. Es extremadamente importante mantener un registro para cualquier contraseña de BIOS que se establezca, ya que, para la seguridad de su PC, no se puede restablecer incluso si se elimina una batería CMOS.
- Seleccione Cambiar contraseña de usuario para dar o abandonar la configuración de la contraseña, igual que la opción Cambiar contraseña del administrador anterior.
- Tenga en cuenta que el campo Contraseña de administrador permite a los usuarios entrar y cambiar los ajustes de la HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN DE BIOS, mientras que el campo Contraseña de usuario solo permite a los usuarios entrar en la HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN DE BIOS sin tener autorización para realizar ningún cambio.
- El elemento de comprobación de la contraseña se utiliza para especificar el tipo de protección de la contraseña de BIOS que se implementa.
- Para borrar una contraseña de administrador/contraseña de usuario establecida, solo tiene que pulsar [Intro] en el campo Cambiar contraseña de administrador/Cambiar contraseña de usuario cuando se le pida que introduzca la contraseña. Aparecerá un cuadro de mensaje confirmando que la contraseña será desactivada. Una vez desactivada la contraseña, el sistema arrancará y el usuario podrá entrar en la configuración sin introducir la contraseña.
- **Gestión de claves:**
Permite al usuario experto modificar las variables de la política de arranque seguro sin necesidad de autenticación completa.

4.2.4 Menú de Arranque



- **Configuración de arranque:**
Configure los ajustes durante el arranque del sistema.
- **Arranque remoto de LAN [Desactivar]:** Arranque desde LAN o no.

• Configurar la prioridad de arranque [1º/2º/3º/ arranque]


Especifica la secuencia de arranque de los dispositivos disponibles.

Un dispositivo anexo entre paréntesis ha sido desactivado en el menú de tipo correspondiente.

• Unidad de disco duro / Unidad de disco duro USB

Especifica la secuencia de prioridad del dispositivo de arranque.

4.2.5 Menú de Salida



- **Guardar los cambios y reiniciar**
Salir de la configuración del sistema después de guardar los cambios. Para esta operación se puede utilizar la tecla F4.


• Descartar los cambios y salir

Salir de la configuración del sistema sin guardar los cambios. Para esta operación se puede utilizar la tecla ESC.

• Restaurar los valores por defecto

Restaurar/cargar los valores por defecto de todas las opciones de configuración. Para esta operación se puede utilizar la tecla F3.

TABLE DES MATIÈRES



CHAPITRE 1 - Giriş.....	90
1.1 Informations réglementaires.....	90
Information FCC.....	91
Informations relatives à l'exposition aux RF [DAS].....	92
1.2 Instructions relatives à la sécurité.....	93
1.3 Conventions utilisées dans ce manuel.....	93
CHAPITRE 2 - Découvrir les bases	94
2.1 Spécifications du produit.....	94
2.2 Préparation de votre ordinateur.....	96
2.3 Vue d'ensemble du produit.....	97
CHAPITRE 3 - Démarrage	102
3.1 Adaptateur CA.....	102
3.2 Connaître le clavier.....	103
3.2.1 Pour les utilisateurs du clavier.....	103
3.3 Utilisation du pavé tactile / ClickPad	105
CHAPITRE 4 - Configuration du BIOS.....	106
4.1 À propos de la configuration du BIOS	106
4.1.1 Quand utiliser la configuration du BIOS?	106
4.1.2 Comment exécuter la configuration du BIOS? ...	106
4.2 Menu de configuration du BIOS.....	106
4.2.1 Menu Principal	107
4.2.2 Menu Advanced [avancé].....	108
4.2.3 Menu Security [sécurité].....	108
4.2.4 Menu Boot [démarrage].....	110
4.2.5 Menu Exit [quitter].....	110

TULPAR
T7 V22.2

Manuel de
l'utilisateur

AVIS

Les informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont protégées par les lois sur les droits d'auteur. Toutes les parties de ce manuel, y compris les produits et les logiciels qui y sont décrits, ne peuvent être reproduites, transmises, transcrites, stockées dans un système de recherche, ni traduites dans aucune langue.

LE FABRICANT OU LE REVENDEUR NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES ERREURS OU OMISSIONS CONTENUES DANS CE MANUEL ET NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE L'EXÉCUTION OU DE L'UTILISATION DE CE MANUEL.

Les illustrations présentes dans ce manuel de l'utilisateur sont données à titre indicatif uniquement.

Les spécifications réelles du produit peuvent varier selon les territoires.

Les informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur peuvent être modifiées sans préavis.

CHAPITRE 1

Préface

1.1 Informations Réglementaires

• Conformité CE

Cet appareil est classé comme un équipement informatique de classe B.

Il est conçu pour un usage domestique ou au bureau. Le marquage CE approuve la conformité aux directives de l'UE :

- Directive CEM 2014/30/UE,
- Directive basse tension 2014/35/EU [A2: 2013],
- Directive RF 2014/53/UE



Batterie rechargeable Ne pas

1. Jeter au feu ou mettre dans un four chaud, ni broyer mécaniquement ou découper une BATTERIE
2. Jeter ou immerger dans l'eau
3. Chauffer à plus de 60 °C
4. Réparer ou démonter
5. Laisser dans un environnement où la pression de l'air est extrêmement basse
6. Laisser dans un environnement où la pression de l'air est extrêmement élevée Un cordon d'alimentation est branché dans une prise disposant d'un raccordement à la terre.

L'unité peut être utilisée à une température ambiante maximale de 35 °C [95 °F]. Ne l'exposez pas à des températures inférieures à 5 °C [41 °F] ou supérieures à 40 °C [104 °F].

MISE EN GARDE: RISQUE D'EXPLOSION DE LA BATTERIE SI ELLE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINEZ LES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUDITION

MISE EN GARDE: Le fait d'écouter de la musique à des niveaux de volume élevés et pendant de longues durées peut endommager l'audition. Afin de réduire le risque de dommages pour l'audition, baissez le volume à un niveau sûr et confortable, et réduisez la durée d'écoute à des niveaux élevés. Les écouteurs doivent être conformes aux exigences de la norme EN 50332-2.



Information FCC

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS SUR LES INTERFÉRENCES

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil électronique de Classe B selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie par radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences de la manière suivante :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir une assistance.



MISE EN GARDE: Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par le bénéficiaire de cet appareil peut annuler vos droits d'utilisation de l'équipement.

Informations Relatives à l'Exposition aux RF (DAS)

Cet appareil respecte les exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission définies par la Commission fédérale des communications du gouvernement des États-Unis en matière d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF).

La norme d'exposition utilise une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique, ou DAS. La limite de DAS définie par la FCC est de 1,6 W/kg. Les tests de DAS sont réalisés en utilisant les positions d'utilisation standard acceptées par la FCC, l'équipement testé transmettant au niveau de puissance spécifié dans différents canaux.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour cet appareil avec les niveaux enregistrés de DAS évalués conformément aux directives de la FCC en matière d'exposition aux RF. Les informations concernant le DAS de cet appareil figurent dans les dossiers de la FCC et sont disponibles sur www.fcc.gov/eot/ea/fccid en recherchant FCC ID: 2AKHFAX201NG.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui pourraient causer un fonctionnement non souhaité.



MISE EN GARDE:

Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par le bénéficiaire de cet appareil peut annuler vos droits d'utilisation de l'équipement.

1.2 Instructions Relatives à la Sécurité



- 1 Ne pas appliquer une pression importante sur l'ordinateur ni le soumettre à toute forme d'impact fort, car cela pourrait endommager les composants de l'ordinateur ou causer un dysfonctionnement.



- 2 Ne jamais couvrir ou bloquer les sorties d'air, y compris celles qui sont situées à la base de l'ordinateur. Ne jamais couvrir votre ordinateur ou l'adaptateur CA avec un quelconque objet.



- 3 Afin de garder l'ordinateur en état de marche optimal, protéger la zone de travail de la lumière directe du soleil.



- 4 NE PAS exposer à des liquides, de la pluie ou de l'humidité.
NE PAS utiliser le modem pendant des orages.



- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de champs magnétiques, car les interférences magnétiques pourraient affecter les performances de l'appareil.

1.3 Conventions Utilisées Dans ce Manuel



MISE EN GARDE :

Ce message contient des informations importantes qui doivent être respectées pour une utilisation sûre.

REMARQUE: Ce message contient des informations pour les situations spéciales.

CHAPITRE 2

Découvrir les Bases

2.1 Spécifications du Produit

Ce manuel de l'utilisateur fournit au client des informations techniques ainsi que des instructions et des illustrations sur la manière d'utiliser ce notebook. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce notebook.

Caractéristiques physiques	
Dimensions	392,9x260x24,9mm
Poids	2.5kg +/- 5%
Processeur-CPU	
Processeur	11. Generation i7-11800H
Carte d'affichage-GPU	
Carte d'affichage	6 GB RTX 3060
Mémoire	
RAM	DDR4 3200MHz
Affichage	
LCD	17.3" QHD 2560x1440 16:9 165Hz
Port d'E/S	
Entrée CC	x1
USB	x2 USB 3.1 [Gen1] x1 USB 3.1 Tip C [Gen2] [TBT4] [Only w/ 5V@3A Output] x1 USB 2.0
RJ45	x1
HDMI 2.1	x1
Sortie Audio	x1
Entrée Micro	x1
Lecteur de carte	x1 SD/SDHC/SDXC, UHS-I Vite

Audio	
Codec audio	Realtek ALC274-CG *Norme Azalia prise en charge *Mode D3 pris en charge *AMP pris en charge
Haut-parleur Micro	*2 haut-parleurs intégrés *Haut-parleur: 2W chaque Microphone numérique pris en charge
Entrée	
Clavier	Membrana KB [333 X 104 mm] Recorrido= 1,4 mm Luz de fondo= 4 zonas RGB
Dispositif de pointage	*TTDB5297 *Extérieur: 154x100x0,6 mm *AA: 150x94,6 mm *Mylar *Zone activation/désactivation: 10mmx10mm *Contact avec la paume: Support
Port de Communication	
Lan	*10/100/1000/2500 Mb/sec pris en charge *Interface PCI-E *Mode hors tension D1~D3 pris en charge *PCIe ASPM L1.1, L1.2 pris en charge *Interface utilisateur pour la gestion du package réseau
Lan sans fil+ BT	*M.2 2230 avec interface CNVi [Intel WiFi6 AX201] IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax pris en charge
Webcam	
Webcam	Caméra IR avec D-MICx2
Alimentation	
Adaptateur CA	Ajustement automatique de la tension entre 100 et 240 V CA 50/60 Hz, 230 W, [19,5 V/11,8 A], 3 broches
Batterie	4 cellules [4S1P, 4100 mAh], 62,32 Wh



**MISE EN
GARDE:**


LE MODÈLE EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC
L'ENTRÉE CC: 230W, [19,5 V/11,8A]

2.2 Préparation de Votre Ordinateur

- A** Branchez la prise de sortie CC de l'adaptateur CA dans la prise d'entrée CC.



- B** Le panneau de l'écran peut être ouvert sur une grande plage d'angle pour une vision optimale.



- C** Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer votre notebook.




2.3 Vue d'ensemble du Produit

Familiarisez-vous avec chaque composant avant d'utiliser l'ordinateur.

Vue du Dessus Ouvert

REMARQUE


La couleur du produit, la couleur des LED, le port d'E/S, l'emplacement des voyants et les spécifications dépendent du produit réellement expédié.





MISE EN GARDE: Quand vous n'utilisez pas l'ordinateur, gardez l'écran LCD fermé pour le protéger de la poussière.

- 1 **LED d'état de la caméra**
La LED d'état de la caméra affiche l'état de la caméra.
- 2 **Caméra**
Un appareil qui vous permet d'enregistrer une vidéo ou de prendre des photos avec votre ordinateur.
La capacité d'infrarouge pour la reconnaissance faciale par caméra peut être utilisée pour identifier et authentifier l'utilisateur afin de déverrouiller le notebook, de faire un paiement, et pour d'autres fonctions liées à la sécurité.
- 3 **Microphone**
Microphones intégrés. IR CCD MICx2 [en option]
- 4 **Écran LCD**
Affichage de votre notebook.
- 5 **Commutateur de mode Bureau/Jeu/Turbo [en option]**
Mode Turbo: les deux blancs [tous les voyants]
Mode Jeu: Blanc [voyant inférieur] **Mode Bureau:** Éteints [par défaut]
- 6 **Bouton d'alimentation**
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'ordinateur.
- 7 **Voyant de chargement et de batterie**
Allumé: Blanc **Interrompu:** Blanc clignotant **Éteint:** Éteint
Chargement: Blanc clignotant **Batterie faible [< 6%]:** Clignotant Orange
Chargement terminé: Éteint
Voyant LED d'état du verrouillage majuscule
Par défaut: Allumé [blanc]
- 8 **Barre d'éclairage**
Contrôle de la couleur de l'éclairage intelligent de la barre d'éclairage.
- 9 **Clavier**
Le clavier est équipé de touches présentant une course confortable [La légende du clavier dépend des spécifications et de la région]
- 10 **Pavé tactile/ClickPad**
Dispositif de pointage tactile avec des fonctions identiques à celles de la souris.
- 11 **Voyant LED du pavé tactile/commutateur du pavé tactile**
Consultez la description à la fin du manuel

Vue du Côté Droit




- 1 Lecteur de carte** 

Insérez une carte mémoire.
- 2 Port USB [Gen1]** 


Branchez un appareil USB [lecteur Zip USB, clavier ou souris] dans cette prise. Avec fonction de charge.
- 3 Aérations**


Les aérations thermiques sont conçues pour refroidir les composants internes et éviter leur surchauffe.


Vue du Côté Gauche



- 2 Aérations**

Les aérations thermiques sont conçues pour refroidir les composants internes et éviter leur surchauffe.
- 3 Port USB [Gen2]** 


Branchez un appareil USB [lecteur Zip USB, clavier ou souris] dans cette prise. Avec fonction de charge.
- 4 Prise d'entrée micro** 

Branchez des haut-parleurs amplifiés, un casque ou un microphone dans cette prise.
- 5 Prise de sortie audio** 

Branchez des haut-parleurs amplifiés, un casque ou un microphone dans cette prise.

Vue du Dessous

REMARQUE Les aérations thermiques du produit dépendent du produit réellement expédié.



1 Haut-parleur

2 Aérations

Les aérations thermiques sont conçues pour refroidir les composants internes et éviter leur surchauffe.



MISE EN GARDE:

Afin de réduire les risques de blessures liées à la chaleur ou de surchauffe de l'ordinateur, ne placez pas l'ordinateur directement sur vos genoux et n'obstruez pas les aérations de l'ordinateur. Utilisez l'ordinateur sur une surface dure et plate. Ne bloquez pas le flux d'air avec d'autres surfaces dures, comme une imprimante attenante, ou souple, comme un coussin, un tapis ou des vêtements. De même, ne laissez pas l'adaptateur CA entrer en contact avec la peau ou une surface souple, comme un coussin, un tapis ou des vêtements, pendant son fonctionnement.


Vue de l'avant



Vue Interne


REMARQUE

Les spécifications dépendent du produit réellement expédié.



! En cas de besoin de mise à niveau Contactez l'assistance technique et le service après-vente.

Vue de l'arrière



1 Aérations

Les aérations thermiques sont conçues pour refroidir les composants internes et éviter leur surchauffe.

2 Encoche de sécurité Kensington®

Pour sécuriser à l'aide des produits pour encoche de sécurité Kensington®.

3 Port USB Type C

USB Type C / DP / Alimentation par USB

4 Port HDMI

Branchement à un écran ou à un système de home cinéma.

5 Prise réseau

Cette prise vous permet de vous brancher à un LAN.

6 Connecteur d'alimentation

Branchez l'adaptateur CA dans ce connecteur.


CHAPITRE 3

Démarrage

3.1 Adaptateur CA

Notez qu'il est fortement recommandé de brancher l'adaptateur CA et d'utiliser l'énergie du CA pendant la première utilisation de ce notebook. Quand l'adaptateur CA est branché, la batterie est chargée immédiatement. Branchez l'adaptateur CA quand vous avez besoin de charger la batterie ou quand vous voulez travailler à partir de l'énergie CA. C'est également le moyen de démarrer au plus vite, car le pack de batteries devra être chargé avant de pouvoir travailler à partir de l'énergie de la batterie.

Notez que l'adaptateur CA inclus dans l'emballage est approuvé pour votre notebook. L'utilisation d'un autre modèle d'adaptateur peut endommager le notebook ou les appareils reliés.



MISE EN GARDE:

L'utilisation de rallonges de qualité inférieure peut entraîner des dommages à votre notebook. Votre notebook est fourni avec son propre adaptateur CA agréé. L'utilisation d'un adaptateur CA différent ou d'une rallonge qui n'est pas autorisée annule la protection de la garantie s'il s'avère que les dommages au matériel sont liés audit adaptateur ou à ladite rallonge.


REMARQUE

L'adaptateur d'alimentation peut chauffer pendant son utilisation. Assurez-vous que l'adaptateur CA n'est couvert par aucun matériau et gardez-le éloigné des parties découvertes de votre corps. L'apparence de l'adaptateur CA peut varier selon votre région.

3.2 Connaître le Clavier

Le chapitre suivant définit les raccourcis colorés sur le clavier.

Les commandes colorées sont uniquement accessibles en appuyant et en gardant enfoncée la touche fonction tout en appuyant sur une touche disposant d'une commande colorée.





























REMARQUE

Le nombre de touches disponibles sur votre clavier dépend du pays ou de la région pour lequel votre clavier a été conçu et fabriqué.

3.2.1 Pour les Utilisateurs du Clavier

Afin d'activer ces fonctions, appuyez sur le raccourci associé à la fonction souhaitée de la manière suivante :

Clavier	Description de la Fonction
 +  Interrompu:	Appuyez sur cette combinaison de touches [Fn+F1] pour passer en mode veille.
 +  Verrouillage/activation de la fenêtre:	Appuyez sur cette combinaison de touches [Fn+F2] pour verrouiller/activer la fenêtre.
 +  Mode d'affichage:	Appuyez sur cette combinaison de touches [Fn+F3] pour activer le mode d'affichage.
 +  Activation/ désactivation de la RADIO:	Appuyez sur cette combinaison de touches [Fn+F4] pour activer ou désactiver toutes les radios.
 +  Activation/ désactivation du pavé tactile:	Appuyez sur cette combinaison de touches [Fn+F5] pour activer/désactiver le mode pavé tactile.



Clavier	Description de la Fonction
 + 	<p>Luminosité du clavier Bas:</p> <p>Appuyez sur cette combinaison de touches [Fn+F6] pour réduire la luminosité du clavier.</p>
 + 	<p>Luminosité du clavier Haut:</p> <p>Klavye aydınlatmasının parlaklığını yükseltmek için bu kombinasyonu [Fn+F7] tuşlayın.</p>
 + 	<p>MUET:</p> <p>Appuyez sur cette combinaison de touches [Fn+F8] pour passer en mode MUET.</p>
 + 	<p>Volume Bas:</p> <p>Appuyez sur cette combinaison de touches [Fn+F9] pour baisser le volume.</p>
 + 	<p>Volume Haut:</p> <p>Appuyez sur cette combinaison de touches [Fn+F10] pour augmenter le volume.</p>
 + 	<p>Luminosité Bas:</p> <p>Appuyez sur cette combinaison de touches [Fn+F11] pour réduire la luminosité de l'écran LCD.</p>
 + 	<p>Luminosité Haut:</p> <p>Appuyez sur cette combinaison de touches [Fn+F12] pour augmenter la luminosité de l'écran LCD.</p>
 + 	<p>Recherche de charme: [en option]</p> <p>Consultez le site web officiel de Microsoft pour obtenir la liste complète des raccourcis clavier de Windows</p>

<https://support.microsoft.com/fr-FR/>


3.3 Utilisation du Pavé Tactile/ClickPad

Le pavé tactile / ClickPad est un panneau électronique rectangulaire situé juste en dessous de votre clavier. Cliquez deux fois sur le coin gauche pour activer ou désactiver [voyant] la fonctionnalité de pavé tactile. Vous pouvez utiliser le panneau sensible à l'électricité statique du pavé tactile / ClickPad et le faire glisser pour déplacer le curseur. Vous pouvez utiliser les boutons en dessous du pavé tactile comme boutons gauche et droit de la souris.

Appuyez sur les boutons gauche **1** et droit **2** situés sur le bord du pavé tactile / ClickPad pour réaliser des sélections et lancer des fonctions. Ces deux boutons sont similaires aux boutons gauche et droit d'une souris. Appuyer sur le pavé tactile / ClickPad produit des résultats similaires.



Cliquez deux fois sur le coin gauche pour activer ou désactiver [voyant] la fonctionnalité de pavé tactile



Cliquez deux fois sur le coin droit pour activer ou désactiver la fonctionnalité de pavé tactile pour la moitié droite



Aucun voyant sur la gauche et la droite, le pavé tactile peut être utilisé dans toutes les zones

CHAPITRE 4

Configuration du BIOS

4.1 À propos de la Configuration du BIOS

4.1.1 Quand Utiliser la Configuration du BIOS?

Vous pouvez avoir besoin d'exécuter la configuration du BIOS quand:

- Un message d'erreur apparaît à l'écran pendant le démarrage du système pour vous demander de lancer la configuration.
- Vous voulez modifier les paramètres par défaut pour des fonctions personnalisées.
- Vous voulez recharger les paramètres par défaut du BIOS.

4.1.2 Comment Exécuter la Configuration du BIOS?

Pour exécuter l'utilitaire de configuration du BIOS, démarrez le notebook et appuyez sur la touche [Del] [Suppr.] pendant la procédure POST.

Si le message disparaît avant votre réponse et si vous voulez toujours entrer dans la configuration, redémarrez le système en l'éteignant et en l'allumant, ou appuyez simultanément sur les touches [Ctrl]+[Alt]+[Del] [Suppr.] pour redémarrer. Notez que les captures d'écran et les options de préférences de ce chapitre sont données uniquement à titre de référence. Les écrans de paramètres réels et les options sur votre notebook peuvent être différents en raison des mises à jour du BIOS. La fonction de configuration peut uniquement être appelée en appuyant sur les touches [Suppr] ou [F2] pendant le POST. Cette fonction fournit une approche pour modifier certains paramètres et certaines configurations selon les préférences de l'utilisateur ; les valeurs modifiées sont ensuite enregistrées dans la NVRAM et prendront effet au redémarrage du système. La configuration utilise une interface de menu qui permet à l'utilisateur de configurer son système. Les fonctions sont résumées ci-dessous.

Appuyez sur la touche [F7] pour accéder au menu de démarrage.

REMARQUE

Les pilotes, le BIOS et les utilitaires fournis dans le DVD peuvent varier en fonction des modèles et peuvent être modifiés sans préavis.

4.2 Menu de Configuration du BIOS

Une fois que vous entrez dans l'utilitaire de configuration du BIOS, le menu principal apparaît à l'écran. Sélectionnez les onglets pour entrer dans d'autres menus.

Menu Main

Affiche une vue d'ensemble du système : taille de la mémoire, paramètres d'heure et de date du système.

Menu Advanced

Pour sélectionner la fonction XD. L'activation ou la désactivation de la fonction XD ne fonctionne qu'avec une plateforme Intel + Windows.

Menu Security

Définissez ou effacez le paramètre de mot de passe pour le superviseur et l'utilisateur.


Menu Boot

Configurez les paramètres utilisés lors du démarrage du système.

Menu Exit

Enregistrez ou abandonnez les modifications avant de quitter le menu de configuration du BIOS.

4.2.1 Menu Principal

**• System Time**

Cet élément vous permet de régler l'heure du système. Une petite batterie interne (CMOS) est prévue pour maintenir l'horloge du système. Elle est conçue pour maintenir l'heure même quand le PC est éteint ou en mode veille. Le format de l'heure est [heure:minute:seconde]. Utilisez [+] ou [-] pour configurer l'heure du système.

• System Date

Cet élément vous permet de régler la date du système. Le format de la date est [jour:mois:date:année]. Utilisez [ENTER] (ENTRÉE), [TAB] ou [SHIFT-TAB] pour sélectionner un champ.

Day Jour de la semaine, de Sun [dimanche] à Sat [samedi], déterminé par le BIOS [lecture seule].

Month Le mois de 01 [janvier] à 12 [décembre].



Date La date de 01 à 31.

Year L'année qui peut être ajustée par les utilisateurs.

• Total Memory

Vous permet de voir la quantité totale de mémoire.

4.2.2 Menu Advanced (Avancé)



OS Support [prise en charge du système d'exploitation] [UEFI OS]

Si vous choisissez le système d'exploitation UEFI, il prendra en charge les systèmes d'exploitation compatibles avec le mode UEFI

- NVME Device [dispositif NVME]

Les informations sur le SSD AHCI NVME seront affichées

- Intel Virtualization Technology [technologie de virtualisation Intel]


Lorsqu'elle est activée, VMM profitera des fonctions matérielles supplémentaires fournies par la technologie Vanderpool

- Operating mode [mode de fonctionnement] [en option]

Activer le mode Turbo / Jeu / Bureau

- Pour plus de détails sur le centre de contrôle, consultez les instructions suivantes

4.2.3 Menu Security (Sécurité)



- Thunderbolt Security Level [niveau de sécurité Thunderbolt] [User Authorization [autorisation utilisateur] / Secure Connect [connexion sécurisée] / Display Port only [Display Port uniquement] / USB Docking Only [station d'accueil USB uniquement] / Unknown Status [état inconnu]]


- **Change Administrator Password**

Lorsque cet élément est sélectionné, un message doit apparaître à l'écran comme suit:

Enter New Password

- Saisissez un mot de passe de 20 chiffres maximum et appuyez sur [Entrée].
 - Le mot de passe saisi maintenant remplacera dans la mémoire CMOS tout mot de passe préalablement enregistré. Vous pouvez aussi appuyer sur [ESC] [Échap] pour abandonner la configuration du nouveau mot de passe. Il est extrêmement important de conserver un enregistrement du mot de passe du BIOS qui a été défini car, pour la sécurité de votre PC, il ne peut pas être réinitialisé, même en retirant la batterie CMOS.
 - Sélectionnez Change User Password [modifier le mot de passe utilisateur] pour définir ou effacer un paramètre de mot de passe de la même manière que le choix Change Administrator Password [modifier le mot de passe administrateur] ci-dessus.
 - Notez que le champ Administrator Password [mot de passe administrateur] permet aux utilisateurs d'entrer et de modifier les paramètres de l'utilitaire de configuration du BIOS, tandis que le champ User Password [mot de passe utilisateur] permet aux utilisateurs d'entrer dans l'utilitaire de configuration du BIOS sans avoir l'autorisation d'effectuer de modification.
 - Le choix Password Check [contrôle du mot de passe] est utilisé pour spécifier le type de protection par mot de passe BIOS qui a été mis en œuvre.
 - Pour effacer un mot de passe administrateur ou utilisateur qui a été défini, appuyez simplement sur [Enter] [Entrée] dans le champ Change Administrator Password [modifier le mot de passe administrateur] / Change User Password [modifier le mot de passe utilisateur] quand vous êtes invité à saisir le mot de passe. Un message pop-up s'affichera pour confirmer que le mot de passe a été désactivé. Une fois que le mot de passe a été désactivé, le système redémarre et l'utilisateur peut entrer dans la configuration sans saisir de mot de passe.
- **Key Management [gestion des clés]:**
Permet à un utilisateur expert de modifier les variables de la politique de Secure Boot sans authentification complète.

4.2.4 Menu Boot (Démarrage)



- **Boot Configuration [configuration du démarrage]** Configurez les paramètres utilisés lors du démarrage du système.
- **LAN Remote Boot [Disabled] [démarrage à distance depuis le réseau [désactivé]]** : Démarrage depuis le LAN ou non.

▪ Définir la priorité lors du démarrage (1er/2e/3e/.....démarrage)


Spécifie la séquence de démarrage à partir des dispositifs disponibles.

Un dispositif est placé entre parenthèses s'il a été désactivé dans le menu du type correspondant.

▪ Hard Disk Drive (disque dur) / USB HardDisk Drive (disque dur USB)

Spécifie la séquence de priorité des dispositifs lors du démarrage.

4.2.5 Menu Exit (Quitter)



▪ Save Changes and Reset


Quitte la configuration du système après avoir enregistré les modifications. La touche F4 peut être utilisée pour cette opération.

▪ Discard Changes and Exit

Quitte la configuration du système sans enregistrer les modifications. La touche Echap peut être utilisée pour cette opération.

▪ Restore Defaults

Restaure/charge les valeurs par défaut pour toutes les options de la configuration. La touche F3 peut être utilisée pour cette opération.



SOMMARIO

CAPITOLO 1 - Prefazione	112
1.1 Informazioni normative.....	112
Informazioni FCC.....	113
Informazioni sulle esposizioni alle radiofrequenze [SAR].....	114
1.2 Istruzioni di sicurezza.....	115
1.3 Convenzioni per questo Manuale.....	115
CAPITOLO 2 - Conoscere le basi	116
2.1 Specifiche tecniche del prodotto.....	116
2.2 Preparazione del Computer.....	118
2.3 Panoramica del prodotto.....	119
CAPITOLO 3 - Muovere i primi passi.....	124
3.1 Adattatore CA.....	124
3.2 Imparare a conoscere la tastiera.....	125
3.2.1 Per gli utenti della tastiera.....	125
3.3 Uso del touchpad / clickpad.....	127
CAPITOLO 4 - Configurazione del BIOS.....	128
4.1 Informazioni sulla configurazione del BIOS	128
4.1.1 Quando usare la configurazione del BIOS?.....	128
4.1.2 Come eseguire la configurazione del BIOS?.....	128
4.2 Menu di configurazione del BIOS	128
4.2.1 Menu Principale	129
4.2.2 Menu Avanzato.....	130
4.2.3 Menu di Sicurezza	130
4.2.4 Menu di avvio.....	132
4.2.5 Menu Esci	132

TULPAR
T7 V22.2

Manuale
Utente

Informativa

Le informazioni contenute nel presente Manuale d'uso sono protette dalle leggi sul copyright. Tutte le parti di questo manuale, compresi i prodotti e il software descritti al suo interno, non possono essere riprodotte, trasmesse, trascritte, archiviate in un sistema di recupero, né tradotte in qualsiasi lingua.

IL PRODUTTORE O IL RIVENDITORE NON SONO RESPONSABILI DI EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI CONTENUTI IN QUESTO MANUALE E NON SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO CONSEGUENTE, CHE PUÒ DERIVARE DALLE PRESTAZIONI O DALL'USO DEL PRESENTE MANUALE.

Le illustrazioni contenute in questo manuale d'uso sono unicamente a scopo di riferimento. Le effettive specifiche del prodotto potrebbero variare a seconda dei territori.

Le informazioni contenute nel presente manuale d'uso sono soggette a modifiche senza preavviso.

CAPITOLO 1

Prefazione

1.1 Informazioni Normative

• Conformità CE

Questo dispositivo è classificato come strumentazione informatica tecnica [ITE - Technical Information Equipment] in classe B ed è destinato all'uso in soggiorno e in ufficio. Il marchio CE approva la conformità alle linee guida dell'UE:

- Direttiva EMC 2014/30/UE,
- Direttiva bassa tensione 2014/35/UE [corrisponde ad A2: 2013],
- Direttiva RF 2014/53/UE



Informativa sulla batteria ricaricabile

Non

1. Gettare nel fuoco o all'interno di un forno caldo, oppure schiacciare meccanicamente o tagliare una BATTERIA
2. Gettare o immergere in acqua
3. Riscaldare a più di 60°C
4. Riparare o smontare
5. Lasciare in un ambiente con pressione d'aria estremamente bassa
6. Lasciare in un ambiente ad altissima temperatura Un cavo di alimentazione è collegato a una presa di corrente con collegamento a terra.

L'unità può essere utilizzata a una temperatura ambiente massima di 35°C [95°F]. Non sottoporre il dispositivo a temperature inferiori a 5°C [41°F] o superiori a 40°C [104°F].

ATTENZIONE: SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI UN TIPO NON CORRETTO, SUSSISTE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE. SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN CONFORMITÀ CON LE ISTRUZIONI.

PREVENZIONE DELLA PERDITA DELL'UDITO

ATTENZIONE: Ascoltare musica a un volume elevato e per lunghi periodi può danneggiare l'udito. Al fine di ridurre il rischio di causare danni all'udito, si dovrebbe abbassare il volume fino a un livello sicuro e confortevole, e successivamente ridurre la quantità di tempo di ascolto a livelli di volume elevati. Le cuffie devono essere conformi ai requisiti della norma EN 50332-2.



Informazioni FCC

DICHIARAZIONE DI INTERFERENZA DELLA COMMISSIONE FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI

Questa strumentazione è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, in conformità con quanto previsto dalla Sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose in un'installazione di carattere residenziale. La presente strumentazione genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza. Inoltre, se non viene installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è tuttavia nessuna garanzia in merito al fatto che non si verifichino interferenze in un impianto specifico. Qualora il presente dispositivo causi interferenze dannose per la ricezione radiotelevisiva, interferenze che possono essere individuate accendendo e spegnendo il dispositivo, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Ri-orientare o ri-posizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza a cui si trovano l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto per ricevere assistenza in merito.



ATTENZIONE:

Qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvate dal garante del presente dispositivo potrebbero annullare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'attrezzatura.

Informazioni Sulle Esposizioni Alle Radiofrequenze (SAR)

Il presente dispositivo soddisfa i requisiti governativi in materia di esposizione alle onde radio. Il presente dispositivo è stato progettato e realizzato per non superare i limiti di emissione per l'esposizione all'energia di radiofrequenza (RF) definiti dalla Commissione Federale delle Comunicazioni del governo statunitense.

Lo standard di esposizione si serve di un'unità di misura conosciuta come il Tasso di Assorbimento Specifico, oppure SAR. Il limite SAR fissato dalla FCC è di 1,6 W/kg. I test per il SAR vengono condotti servendosi di posizioni operative standard accettate dalla FCC con l'EUT che trasmette al livello di potenza specificato in diversi canali.

La FCC ha concesso un'autorizzazione per questo dispositivo con tutti i livelli SAR valutati "conformi alle linee guida dell'esposizione RF della FCC". Le informazioni SAR su questo dispositivo sono in archivio presso la FCC e possono essere trovate nella sezione Display Grant di www.fcc.gov/eot/ea/fccid dopo una ricerca su FCC ID: 2AKHFAX201NG.

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni di seguito indicate:

- [1] Il presente dispositivo non può causare interferenze dannose e
- [2] il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

**ATTENZIONE:**

Qualsiasi variazione o modifica non espressamente approvate dal garante del presente dispositivo potrebbero annullare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'attrezzatura.

1.2 Istruzioni di Sicurezza



- 1 Non applicare una forte pressione al computer o sottoporlo a qualsiasi forma di forte impatto, dato che ciò potrebbe danneggiare le componenti del computer o causarne il malfunzionamento.



- 2 Non coprire o bloccare mai le prese d'aria, comprese quelle ubicate alla base del computer. Non coprire mai il computer o l'adattatore CA con alcun oggetto.



- 3 Al fine di mantenere il computer in condizioni di funzionamento ottimali, proteggere la propria area di lavoro dalla luce solare diretta.



- 4 NON esporre il computer o usarlo nelle immediate vicinanze di liquidi, pioggia o umidità. NON usare il modem durante i temporali.



- 5 Non utilizzare o esporre il dispositivo in prossimità di campi magnetici, dato che l'interferenza magnetica può influire sulle prestazioni del dispositivo stesso.

1.3 Convenzioni per Questo Manuale



ATTENZIONE: Il presente messaggio contiene informazioni importanti che devono essere rispettate per garantire un funzionamento sicuro.

NOTA: Il presente messaggio contiene informazioni per situazioni speciali.

CAPITOLO 2

Conoscere le Basi

2.1 Specifiche Tecniche del Prodotto

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni tecniche di istruzioni e illustrazioni su come far funzionare questo notebook per il cliente. Leggere attentamente il presente manuale prima di servirsi del notebook.

Caratteristiche Fisiche	
Dimensioni	392.9x260x24,9mm
Ponderato	2.5kg +/- 5%
Processore-CPU	
Processore	11. Generation i7-11800H
Scheda Display-GPU	
Scheda Display	6 GB RTX 3060
Memoria	
RAM	DDR4 3200MHz
Display	
LCD	17.3" QHD 2560x1440 16:9 165Hz
Porta I/O	
Ingresso CC	x1
USB	x2 USB 3.1 [Gen1] x1 USB 3.1 Tip C [Gen2] [TBT4] [Only w/ 5V@3A Output] x1 USB 2.0
RJ45	x1
HDMI 2.1	x1
Uscita audio	x1
Ingresso microfono	x1
Letture di schede	x1 SD/SDHC/SDXC, UHS-I Veloce

Audio	
Codec Audio	Realtek ALC274-CG *Supporto standard Azalia *Supporto modalità D3 *Supporto AMP
Altoparlante MIC	*2 altoparlanti integrati *Altoparlante: 2W/ciascuno Supporto Microfono Digitale
Input	
Tastiera	KB Membrana 340x109.2x3.6mm/Supporto retroilluminazione RGB a zona singola
Dispositivo di puntamento	*TDB5297 *Profilo: 154x100x0,6mm *Mylar *AA: 150x94,6mm *Area di attivazione/disattivazione: 10mmx10mm *Funzione di rifiuto del palmo: Assistenza
Porta di Comunicazione	
Lan	*Supporta 10/100/1000/2500 Mb/sec *Interfaccia PCI-E *Supporto della modalità di spegnimento D1~D3 *Supporto PCIe ASPM L1.1, L1.2 *Interfaccia Utente per la gestione dei pacchetti di rete
LAN Wireless + Bluetooth	*M.2 2230 con interfaccia CNVI [Intel WiFi6 AX201] Supporto IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
Webcam	
Webcam	Telecamera a infrarossi con D-MICx2
Alimentazione	
Adattatore CA	Regolazione automatica della tensione tra 100 e 240V CA 50/60Hz, 230 Watt [19.5V/11.8A], 3 Poli
Batteria	Batteria ai polimeri di Litio, SW Gas Gauge IC, Soft pack, 4 celle [4S1P 4100mAh] 62.32Wh




ATTENZIONE: IL PRESENTE MODELLO È STATO PROGETTATO PER ESSERE UTILIZZATO CON L'INGRESSO CC: 230 Watt [19.5V/11.8A]

2.2 Preparazione del Computer

- A** Collegare la spina di uscita CC dell'adattatore CA alla presa di INGRESSO CC.



- B** Il pannello del display può essere aperto ad un'ampia gamma di angolazioni al fine di garantire una visione ottimale.



- C** Premere il pulsante di accensione per accendere il computer portatile.




2.3 Panoramica del Prodotto

Acquisire familiarità con ogni componente prima di iniziare a utilizzare il computer.

Vista Aperta Dall'alto

NOTA


Il colore del prodotto/il colore del LED, la porta I/O, la posizione della spia e le specifiche tecniche dipenderanno dal prodotto effettivamente spedito.


ATTENZIONE:

Quando il computer non è in uso, tenere chiuso lo schermo LCD per proteggerlo dalla polvere.

- 1 LED di stato della telecamera**
Il LED di stato della telecamera mostra lo stato della telecamera.
- 2 Telecamera**
Un dispositivo che consente di registrare video o scattare fotografie servendosi del computer.
Capacità a infrarossi per la telecamera con funzione di riconoscimento facciale
Questa funzionalità può essere utilizzata per identificare e autenticare l'utente per sbloccare il notebook, eseguire operazioni di pagamento e altre funzioni di sicurezza.
- 3 Microfono**
Microfoni integrati. IR CCD MICx2[Opzionale]
- 4 Schermo LCD**
Display del proprio computer portatile.
- 5 Interruttore di modalità Ufficio/Gioco/Turbo (opzionale)&LED**
Modalità Turbo: Entrambi bianchi [tutte le spie] **Modalità Gioco:** Bianco [spia inferiore] **Modalità Ufficio:** SPENTO [predefinito]
- 6 Pulsante di accensione**
Premere questo pulsante per accendere o spegnere il computer.
- 7 Spia di ricarica e batteria**
Accensione: Bianco **Sospensione:** Bianco lampeggiante
Spegnimento: SPENTO **Ricarica:** Bianco lampeggiante
Batteria scarica (<6%): Ambra Arancione
Fine della ricarica: SPENTO
LED di stato Blocco Maiuscole
Predefinito: ON [Bianco]
- 8 Barra luminosa**
Controllo intelligente del colore dell'illuminazione della Barra Luminosa.
- 9 Tastiera**
La tastiera dispone di pulsanti con una corsa comoda
[La legenda della tastiera dipende dalle specifiche tecniche / dalla regione]
- 10 Touchpad/Click pad**
Dispositivo di puntamento sensibile al tatto che funziona come il mouse.
- 11 Spia LED del touchpad/Interruttore del touchpad**
Rimandiamo alla descrizione al termine del manuale

Vista Laterale Destra



1 Lettore di schede

Permette di inserire una scheda di memoria


2 Porta USB [1° generazione]

Permette di collegare a questa presa un dispositivo USB [come ad esempio un drive Zip USB, una tastiera o un mouse]. Con funzione di caricamento.

3 Prese d'aria

Le prese d'aria termiche sono state progettate per raffreddare la componentistica interna ed evitarne il surriscaldamento.

Vista Laterale Sinistra



1 Prese d'aria

Le prese d'aria termiche sono state progettate per raffreddare la componentistica interna ed evitarne il surriscaldamento.

2 Porta USB [2° generazione]

Permette di collegare a questa presa un dispositivo USB [come ad esempio un drive Zip USB, una tastiera o un mouse]. Con funzione di caricamento.

3 Presa di uscita audio

Permette di collegare gli altoparlanti amplificati, le cuffie o il microfono a questo jack.


4 Presa di uscita audio

Permette di collegare gli altoparlanti amplificati, le cuffie o il microfono a questo jack.

Vista Laterale Inferiore

NOTA

Le prese d'aria termiche del prodotto dipenderanno dal prodotto effettivamente spedito.



1 Altoparlante

2 Prese d'aria

Le prese d'aria termiche sono state progettate per raffreddare la componentistica interna ed evitarne il surriscaldamento.



ATTENZIONE:

Al fine di ridurre la possibilità di lesioni legate al calore o di surriscaldamento del computer, non posizionare il computer direttamente sulle ginocchia od ostruire le prese d'aria del computer. Usare il computer unicamente su una superficie rigida e in piano. Non permettere che un'altra superficie dura, come ad esempio una stampante opzionale adiacente o una superficie morbida, come ad esempio cuscini o tappeti o vestiti, ostruiscano il flusso d'aria. Inoltre, evitare che l'adattatore CA entri in contatto con la pelle o con una superficie morbida, come ad esempio cuscini o tappeti o vestiti, durante il funzionamento.


Vista Laterale Anteriore



Vista Dello Scomparto


NOTA

Le specifiche tecniche dipendono dal prodotto effettivamente spedito.



Qualora sia necessario eseguire un upgrade, contattare l'assistenza tecnica e il servizio post-vendita.

Vista Laterale Posteriore



1 Prese d'aria

Le prese d'aria termiche sono state progettate per raffreddare la componentistica interna ed evitarne il surriscaldamento.

2 Porta di blocco Kensington®

Da fissare con i prodotti per la sicurezza Porta di Blocco Kensington®.

3 Porta USB di Tipo-C

USB di Tipo-C / DP / USB Power Delivery

4 Porta HDMI

Collegata allo schermo, o all'impianto home theater.

5 Presa di rete

Questa presa permette di eseguire la connessione a una LAN.

6 Connettore di alimentazione

Permette di collegare l'adattatore CA a questo connettore.


CAPITOLO 3

Muovere i Primi Passi

3.1 Adattatore CA

Nota bene: consigliamo caldamente di collegare l'adattatore CA e di usare l'alimentazione CA quando questo notebook viene usato la prima volta. Quando l'adattatore CA è collegato, la batteria viene caricata immediatamente. Collegare l'adattatore CA quando serve caricare la batteria o quando si desidera usare il dispositivo collegati all'alimentazione CA. È anche il modo più veloce per iniziare a usare il dispositivo, perché il pacco batteria dovrà essere caricato prima di poter usare il computer servendosi della batteria.

L'adattatore CA fornito in dotazione all'interno della confezione è approvato per il proprio notebook; l'utilizzo di un altro modello di adattatore potrebbe danneggiare il notebook o altri dispositivi collegati ad esso.



ATTENZIONE:


L'uso di prolunghe di qualità inferiore può causare danni al notebook. Il notebook viene fornito in dotazione con il relativo adattatore CA autorizzato. L'uso di un adattatore CA diverso o di un cavo di prolunga non autorizzato per l'uso invaliderà la protezione della garanzia qualora vengano riscontrati danni all'hardware in associazione a tale adattatore o cavo di prolunga.

NOTA

L'adattatore di alimentazione può surriscaldarsi durante l'uso. Verificare che l'adattatore CA non sia coperto da nessun materiale e tenerlo lontano dalle parti esposte del proprio corpo. L'aspetto dell'adattatore CA può variare a seconda della regione dell'utente.

3.2 Imparare a Conoscere la Tastiera

Quanto segue definisce i pulsanti di scelta rapida colorati della tastiera. I comandi colorati sono accessibili unicamente tenendo premuto il pulsante funzione mentre si preme un pulsante con un comando colorato.





























NOTA

Il numero di pulsanti disponibili sulla propria tastiera dipende dal paese/regione in cui la tastiera è stata progettata e costruita.

3.2.1 Per gli Utenti Della Tastiera

Per attivare queste funzioni, premere il pulsante di scelta rapida associato alla funzione desiderata attenendosi alle indicazioni fornite qui di seguito:

Tastiera	Descrizione Della Funzione
 +  Sospensione:	Premere questa combinazione di pulsanti [Fn+F1] per accedere alla modalità sleep.
 +  Blocco Windows/On:	Premere questa combinazione di pulsanti [Fn+F2] per attivare il Blocco Windows/On.
 +  Modalità di visualizzazione:	Premere questa combinazione di pulsanti [Fn+F3] per attivare la modalità di visualizzazione.
 +  RADIO On/Off:	Premere questa combinazione di pulsanti [Fn+F4] per attivare o disattivare tutte le radio.
 +  Touch pad On/Off:	Premere questa combinazione di pulsanti [Fn+F5] per la modalità Touch pad On/Off.



Tastiera	Descrizione Della Funzione
 + 	<p>Riduzione della luminosità della tastiera:</p> <p>Premere questa combinazione di pulsanti [Fn+F6] per ridurre la luminosità della tastiera.</p>
 + 	<p>Aumento della luminosità della tastiera:</p> <p>Premere questa combinazione di pulsanti [Fn+F7] per aumentare la luminosità della Tastiera.</p>
 + 	<p>MUTE [DISATTIVA AUDIO]:</p> <p>Premere questa combinazione di pulsanti [Fn+F8] per accedere alla modalità MUTE.</p>
 + 	<p>Abbassamento del volume:</p> <p>Premere questa combinazione di pulsanti [Fn+F9] per accedere alla modalità Volume giù.</p>
 + 	<p>Aumento del volume:</p> <p>Premere questa combinazione di pulsanti [Fn+F10] per accedere alla modalità Volume su.</p>
 + 	<p>Riduzione della luminosità:</p> <p>Premere questa combinazione di pulsanti [Fn+F11] per ridurre la luminosità del display LCD.</p>
 + 	<p>Aumento della luminosità:</p> <p>Premere questa combinazione di pulsanti [Fn+F12] per aumentare la luminosità del display LCD.</p>
 + 	<p>Search Charm: [Opzionale]</p> <p>Per un elenco completo delle scorciatoie da tastiera di Windows invitiamo a visitare il sito ufficiale di Microsoft</p>

<https://support.microsoft.com/it-IT/>


3.3 Uso del Touchpad/Clickpad

Il touchpad / clickpad è un pannello elettronico rettangolare situato proprio sotto la tastiera. Cliccando due volte l'angolo di sinistra si apre o si chiude la funzionalità [spia] del touchpad. Sarà possibile utilizzare il pannello sensibile alla statica del touchpad / clickpad e farlo scorrere per spostare il cursore. Sarà inoltre possibile servirsi dei pulsanti sotto al touchpad come pulsanti sinistro e destro del mouse.

Premere i pulsanti sinistro **1** e destro **2** situati sul bordo del touchpad / clickpad per effettuare selezioni ed eseguire funzioni. Questi due pulsanti sono simili ai pulsanti sinistro e destro di un mouse. Toccando il touchpad / clickpad si ottengono risultati simili.



Cliccando due volte l'angolo di sinistra si apre o si chiude la funzionalità del touchpad.



Cliccando due volte l'angolo di destra si apre o si chiude la funzionalità della metà destra del touchpad.



Nessuna spia a sinistra e a destra, il touchpad può essere usato in tutte le aree

CAPITOLO 4

Configurazione del BIOS

4.1 Informazioni Sulla Configurazione del BIOS

4.1.1 Quando Usare la Configurazione del BIOS?

Potrebbe essere necessario eseguire la configurazione del BIOS nei seguenti casi:

- Quando compare un messaggio di errore sullo schermo durante l'avvio del sistema e viene richiesto di eseguire la CONFIGURAZIONE.
- Quando si desidera modificare le impostazioni predefinite per le funzioni personalizzate.
- Quando si desidera ricaricare le impostazioni predefinite del BIOS.

4.1.2 Come Eseguire la Configurazione del BIOS?

Per eseguire l'Utility di Configurazione del BIOS, accendere il notebook e premere il pulsante [Del] durante la procedura POST.

Qualora il messaggio scompare prima che venga fornita una risposta e si desideri ancora entrare nella Configurazione, riavviare il sistema spegnendolo e riaccendendolo, oppure premendo simultaneamente i pulsanti [Ctrl]+[Alt]+[Del] per eseguire il riavvio.

Le schermate e le opzioni di configurazione presentate in questo capitolo sono unicamente a scopo di riferimento per l'utente. Le schermate e le opzioni di impostazione effettive sul notebook potrebbero essere diverse a causa dell'aggiornamento del BIOS.

La funzione di configurazione può essere invocata esclusivamente premendo il pulsante [Del] o [F2] durante il POST. In questo modo sarà possibile modificare alcune impostazioni e configurazioni in linea con le proprie preferenze, e i valori modificati verranno salvati nella NVRAM e avranno effetto dopo il riavvio del sistema. Il processo di configurazione si serve di un'interfaccia a menu per permettere all'utente di configurare il proprio sistema e le caratteristiche vengono brevemente elencate qui di seguito. Premere il pulsante [F7] per il menu di avvio.

NOTA


I driver, il BIOS e le utility incluse nel DVD di assistenza possono variare a seconda dei modelli e sono soggetti a modifiche senza preavviso.

4.2 Menu di Configurazione del BIOS

Dopo aver eseguito l'accesso all'Utility di Configurazione del BIOS, viene visualizzato a video il menu principale. Selezionare i tag per accedere agli altri menu.

- Menu Principale** Visualizza la panoramica del sistema sulla dimensione della memoria e l'impostazione dell'ora e della data del sistema.
- Menu Avanzato** Per selezionare la funzione XD abilitare o disabilitare la funzione XD. Funziona solo con la piattaforma Intel+ Windows.
- Menu di Sicurezza** Installare o cancellare le impostazioni della password per il supervisore e l'utente.
- Menu di avvio** Configurare le impostazioni durante l'avvio del sistema.
- Menu Esci** Permette di salvare o eliminare le modifiche prima di uscire dal Menu di Configurazione del BIOS.

4.2.1 Menu Principale



• Ora di sistema

Questa voce permette di impostare l'ora del sistema. Il prodotto è dotato di una piccola batteria interna [CMOS] progettata per mantenere aggiornato l'orologio di sistema. In questo modo l'ora resta aggiornata anche quando il PC è spento o si trova in modalità sleep. Il formato dell'ora è [ora:minuto:secondo].

Usare [+] o [-] per configurare l'ora di sistema.

• Data di sistema

Questa voce permette di impostare la data di sistema. Il formato della data è [giorno:mese:data:anno]. Usare [ENTER], [TAB] o [SHIFT-TAB] per selezionare un campo.

Day Giorno della settimana, da domenica a sabato, che è determinato dal BIOS [sola lettura].

Month Il mese, valore impostabile da 01 [gennaio] a 12 [dicembre].

Date La data da 01 a 31.

Year L'anno può essere configurato dall'utente.

• Memoria totale

Questa opzione permette di vedere la quantità totale di memoria.

- Livello di sicurezza Thunderbolt [Autorizzazione utente / Connessione sicura / Solo Display Port / Solo docking USB / Stato sconosciuto].


- **Modificare la password dell'amministratore**

Quando questa voce è selezionata, sullo schermo appare una casella di messaggio come quella qui di seguito indicata:

Inserisci la nuova password

- Digitare una password di massimo 20 cifre e premere [Invio].
 - Ora, la password digitata sostituirà qualsiasi altra password precedentemente impostata dalla memoria CMOS. Sarà anche possibile [ESC] per uscire dalla procedura di impostazione della nuova password. È di fondamentale importanza conservare un record per ogni password del BIOS che viene impostata, dato che questa password non può essere resettata neanche con la rimozione di una batteria CMOS. Questa funzionalità mira a garantire un livello di sicurezza ottimale per il PC dell'utente.
 - Selezionare Modifica password utente per accedere o uscire dalla procedura di impostazione della password come per la voce Modifica Password Amministratore di cui sopra.
 - Il campo Password Amministratore permette agli utenti di entrare e modificare le impostazioni dell'UTILITY DI CONFIGURAZIONE BIOS mentre il campo Password Utente permette solo agli utenti di entrare nell'UTILITY DI CONFIGURAZIONE BIOS senza avere l'autorizzazione ad apportare nessun cambiamento.
 - La voce Controllo Password viene usata per specificare il tipo di protezione della password del BIOS che è implementata.
 - Per cancellare una password dell'amministratore o dell'utente impostata, sarà sufficiente premere [Invio] nel campo Modifica Password Amministratore / Modifica Password Utente quando viene richiesto di inserire la password. Comparirà una casella di messaggio a conferma del fatto che la password sarà disabilitata. Dopo aver disattivato la password, il sistema si avvierà e l'utente potrà entrare nella configurazione senza bisogno di inserire la password.
- **Gestione delle chiavi:**
Questa funzionalità permette all'utente esperto di modificare le variabili della Politica di Avvio Sicuro senza l'autenticazione completa.

4.2.4 Menu di Avvio



- **Configurazione di avvio**
Configurare le impostazioni durante l'avvio del sistema.
- **Avvio remoto da LAN [Disattiva]:**
Avvio da LAN oppure no.


- **Definire la priorità di avvio [1°/2°/3°/.....avvio]**

Questa funzionalità permette di indicare la sequenza di avvio dai dispositivi disponibili. Un dispositivo tra parentesi è stato disattivato nel menu del tipo corrispondente.

- **Drive disco rigido / Drive disco rigido USB**

Permette di indicare la sequenza di priorità del dispositivo di avvio.

4.2.5 Menu Esci




- **Salva le modifiche e ripristina**
Il pulsante F4 può essere usato per questa operazione.

- **Elimina le modifiche ed esci**

Permette di uscire dalla configurazione del sistema senza salvare le modifiche. Il pulsante ESC può essere usato per questa operazione.

- **Ripristina le impostazioni predefinite**

Ripristina/Carica i valori predefiniti per tutte le opzioni di impostazione. Il pulsante F3 può essere usato per questa operazione.



134	إشعار.....
134	المقدمة.....
134	1.1 معلومات اللوائح التنظيمية.....
136	1.2 إرشادات السلامة.....
136	1.3 قواعد هذا الدليل.....
137	1.4 تاريخ الإصدار.....
138	التعرّف على الأساسيات.....
138	2.1 مواصفات المنتج.....
140	2.2 إعداد حاسوبك.....
141	2.3 نبذة عن المنتج.....
146	بدء الاستخدام.....
146	3.1 محول التيار المتردد.....
147	3.2 التعرف على لوحة المفاتيح.....
147	3.2.1 لمستخدمني لوحة المفاتيح.....
149	3.3 استخدام لوحة اللمس/لوحة النقر.....
150	4 إعداد BIOS.....
150	4.1 نبذة عن إعداد BIOS.....
150	4.1.1 متى تستخدم إعداد BIOS؟.....
150	4.1.2 كيف تستخدم إعداد BIOS؟.....
150	4.2 قائمة إعداد BIOS.....
151	4.2.1 القائمة الرئيسية.....
152	4.2.2 القائمة المتقدمة.....
152	4.2.3 قائمة الأمان.....
154	4.2.4 قائمة التمهيد.....
154	4.2.5 قائمة الخروج.....

TULPAR
T7 V22.2

دليل
المستخدم

إن المعلومات الواردة في دليل المستخدم هذا تخضع لحماية قوانين حقوق التأليف والنشر، ولا يمكن إعادة إنتاج جميع الأجزاء الواردة في هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرمجيات المذكورة به، أو نقلها أو نسخها أو تخزينها في أي نظام استرجاع أو ترجمتها إلى أي لغة

لا تتحمل الشركة المنتجة أو البائع أي مسؤولية بسبب الأخطاء أو الإهمالات التي ترد في هذا الدليل، كما لا يتحملان أي مسؤولية عن أي أضرار تبعية قد تنتج عن تنفيذ ما يرد بهذا الدليل أو استخدامه

تُستخدم الرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل كمرجع فقط

وقد تختلف مواصفات المنتج الحقيقي باختلاف المناطق الإقليمية

إن المعلومات الواردة في دليل المستخدم هذا قابلة للتغيير دون إشعار مسبق

الفصل الأول

المقدمة

1.1 معلومات اللوائح التنظيمية

الالتزام بمعايير CE

يُصنف هذا المنتج كجهاز معلومات تقنية (ITE) ضمن الفئة B وهو مُخصَّص للاستخدام في غرفة المعيشة والمكتب. تَمَرَّ علامة CE بمطابقة توجيهات الاتحاد الأوروبي:

توجيه التوافق الكهرومغناطيسي 30/2014/EU

توجيه الجهد المنخفض 35/2014/EU (يعادل A2:2013)

توجيه الترددات اللاسلكية 53/2014/EU

محظورات بخصوص البطارية القابلة للشحن

1. لا تلقها في النار أو فرن ساخن أو تسحقها ألياً أو تقطعها

2. لا تلقها أو تغمسها في الماء

3. لا تسخنها لدرجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية

4. لا تصلحها أو تفككها

5. لا تتركها في بيئة ذات ضغط جوي منخفض للغاية

6. لا تتركها في بيئة ذات درجة حرارة عالية للغاية

إن سلك الكهرباء موصل بمقبس مع وصلة تأريض

إن درجة الحرارة المحيطة القصوى التي يمكن للوحدة أن تعمل بها هي 35 درجة مئوية

90 درجة فهرنهايت). لا تشغل الوحدة في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية (41)

(درجة فهرنهايت) أو أعلى من 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت)

تحذير احذر خطر الانفجار إذا استبدلت البطارية عن طريق التخلص من البطارية المستعملة

بطريق خاطئة تخالف الإرشادات





الوقاية من فقدان حاسة السمع

تحذير يمكن أن يؤدي الاستماع إلى الموسيقى بمستويات صوت عالية ولفترات طويلة إلى الإضرار بحاسة السمع. لتقليل خطر الإضرار بحاسة السمع، ينبغي خفض الصوت إلى مستوى آمن ومريح وتقليل وقت الاستماع بمستويات صوت عالية. يجب أن تتوافق سماعات الرأس مع اشتراطات EN 2-50332 معايير

بيانات هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

بموجب الباب 10 من لوائح B لقد تم اختبار هذا الجهاز وأثبت أنه يتوافق مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة وُضعت هذه القيود لتوفير الحماية المعقولة من آثار التشويش الضار على (FCC) هيئة الاتصالات الفيدرالية المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة تردد لاسلكي؛ وإذا لم يركب ويستخدم وفقاً للإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تشويش ضار بالاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تشويش في منشأة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار لموجات استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن ملاحظته عن طريق تشغيل الجهاز وإيقافه، فإننا نوصيك بمحاولة تلافي هذا التشويش عبر الاستعانة بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله لمكان آخر

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال

توصيل الجهاز بمنفذ كهربائي مختلف عن ذلك الموصل به جهاز الاستقبال

طلب استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة

تحذير قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات لم يوافق عليها صراحةً من قبل المستفيد من هذا الجهاز إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل الجهاز



(معلومات التعرُّض للترددات اللاسلكية (معدل الامتصاص النوعي

يفي هذا الجهاز بالشروط الحكومية للتعرض لموجات الراديو. لقد صممتنا هذا الجهاز وصنعناه بحيث لا يتجاوز الحدود القصوى للتعرض لطاقة التردد اللاسلكي (RF) التي وضعتها هيئة الاتصالات الفيدرالية في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

يستخدم معيار التعرض وحدة قياس تُعرف باسم معدل الامتصاص النوعي أو SAR

إن الحد الأقصى لمعدل الامتصاص النوعي الذي حددته هيئة الاتصالات الفيدرالية هو 1.6

واط/الكيلوجرام. تجرى اختبارات معدل الامتصاص النوعي باستخدام أوضاع التشغيل القياسية التي

تعتمدها هيئة الاتصالات الفيدرالية مع إرسال أجهزة تحت الاختبار EUT

عند مستوى الطاقة المحدد في قنوات مختلفة

ولقد منحت هيئة الاتصالات الفيدرالية ترخيصًا باستخدام المعدات لهذا الجهاز مع تقييم جميع مستويات معدل الامتصاص النوعي التي سجلت بما يتوافق مع إرشادات التعرض للترددات اللاسلكية الصادرة عن الهيئة. إن بيانات معدل الامتصاص النوعي لهذا الجهاز مسجلة في ملف لدى هيئة الاتصالات الفيدرالية ويمكن الاطلاع عليها ضمن قسم Display Grant على موقع www.fcc.gov/eot/ea/fccid بعد البحث عن البطاقة التعريفية لهيئة الاتصالات الفيدرالية 2AKHFAX201NG

- (1) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار
- (2) وأن يقبل هذا الجهاز أي تشويش يتم تلقيه، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه

تحذير قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات لم يوافق عليها صراحةً من قبل المستخدم من هذا الجهاز إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل الجهاز



١٢ إرشادات السلامة

1 لا تضغط بشدة على الحاسوب أو تعرضه لأي شكل من أشكال الصدمات القوية؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مكوناته أو تعطله

1



2 لا تُغطِّ فتحات تهوية الحاسوب أو تسدها على الإطلاق، بما في ذلك الفتحات الموجودة في قاعدة الحاسوب. ولا تُغطِّ الحاسوب أو محول التيار المتردد بأي شيء على الإطلاق.

2



3 للحفاظ على حالة التشغيل الممتازة التي يتميز بها حاسوبك، قم بحماية بيئة عملك عن أشعة الشمس المباشرة.

3



4 لا تعرّض حاسوبك أو تستخدمه بالقرب من السوائل أو المطر أو الرطوبة
لا تستخدم المودم في أثناء العواصف الكهربائيّة



5 لا تستخدم هذا الجهاز أو تعرّضه للمجالات المغناطيسية، لأنّ
التشويش المغناطيسي قد يؤثّر على أدائه



١٣ قواعد هذا الدليل

تحذير تتضمن هذه الرسالة معلومات مهمة يجب اتباعها لتشغيل الحاسوب بأمان
ملاحظة تتضمن هذه الرسالة معلومات لمواقف خاصة



الصوت	
برنامج ترميز الصوت	* ترميز الصوت Realtek ALC274CG * دعم معيار Azalia
مكبر الصوت الميكروفون	* دعم وضع D3 * دعم AMP الذكي مكبرا صوت مدمجين مكبر الصوت: 2 واط/مكبر الصوت دعم الميكروفون الرقمي
الإدخال	
لوحة المفاتيح	لوحة مفاتيح غشائية 3.6x109.2x340 مم/تدعم الإضاءة الخلفية RGB منطقة واحدة
جهاز التأشير	* TDA3072 * الهيكل الخارجي: 0.6x100x154 مم * AA: 94.6x150 مم * Mylar * منطقة التمكن والتعطيل: 10x10 مم * رفض راحة اليد: الدعم متوفّر
منفذ الاتصال	
شبكة Lan	* يتوفّر دعم 10/100/1000/2500 ميجابت/الثانية * واجهة منفذ الملحقات الإضافية السريع (PCI-E) * يتوفّر الدعم لوضع خفض الطاقة D1~D3 * يتوفّر الدعم لـ PCIe ASPM L1.1 و L1.2 * واجهة مستخدم لإدارة حزم الشبكات
BT + اللاسلكية LAN شبكة	* M.2 2230 مع واجهة CNVI (Intel WiFi6 AX201) يتوفّر الدعم لـ IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
كاميرا الويب	
كاميرا الويب	IR كاميرا w/D-MICx2
الطاقة	
محول التيار المتردد	ضبط الفولطية تلقائيًا بين 100 و240 فولط تيار متردد 50/60 هرتز 230 واط (19.5 فولط 11.8 أمبير) 3 أسنان
البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر ، شريحة إلكترونية مقياس غاز SW حزمة لبنة 4 خلايا (4100 451P ملي أمبير/الساعة) 62.32 واط/الساعة


تحذير: لقد صُمم هذا الطراز للاستخدام مع مدخل التيار
230 واط (19.5 فولط / 11.8 أمبير)



A وُصِّل مقبس مخرج التيار المباشر لمحول التيار المتردد بقابس مدخل التيار المباشر



B يُمكنك فتح لوحة شاشة العرض على نطاق واسع من الزوايا للحصول على الرؤية المثالية



C اضغط على زر الطاقة لتشغيل الحاسوب الدفتري




٢٠٣ نبذة عن المنتج

يُرجى التعرّف على كل مكون من مكونات الحاسوب قبل تشغيله

منظر علوي للجهاز وهو مفتوح

ملاحظة ومنفذ الإدخال/الإخراج، وموقع، LED، يعتمد لون المنتج/لون مؤشر إضاءة المؤشر، ومواصفات الجهاز على المنتج المشحون فعليًا




تحذير لحماية من الغبار LCD عندما لا تستخدم الحاسوب، قمر بإغلاق شاشة



- 1 مؤشّر إضاءة LED لحالة الكاميرا
يعرض مؤشّر إضاءة LED حالة الكاميرا
- 2 الكاميرا
جهاز يسمح لك بتسجيل مقاطع الفيديو أو التقاط الصور باستخدام حاسوبك
خاصية الأشعة تحت الحمراء للكاميرا التعرف على الوجه (اختياري)
يمكن استخدامها للتعرف على المستخدم لإلغاء قفل الحاسوب الدفترى، وإجراء عمليات
السداد ووظائف الأمان الأخرى
- 3 الميكروفون
ميكروفونات مدمجة 2* ميكروفون IR CCD (اختياري)
- 4 شاشة LCD
عرض ما تشغله على حاسوبك الدفترى
- 5 مفتاح نمط المكتب/الألعاب/التربو (اختياري) ومؤشّر إل إي دي
وضع التربو: كلاهما أبيض (كل الأضواء) وضع اللعب: أبيض (الضوء السفلي)
وضع اللعب: إيقاف (الإعداد الافتراضي)
- 6 زر الطاقة
اضغط على هذا الزر لتشغيل الحاسوب أو إيقاف تشغيله
- 7 مؤشّر LED للطاقة/البطارية/قفل الأحرف الكبيرة
قيد تشغيل: ضوء أبيض قيد تعليق: وميض أبيض قيد إيقاف التشغيل: إيقاف
قيد الشحن: وميض أبيض البطارية منخفضة (أقل من 6%): وميض كهربائي
انتهاء الشحن: إيقاف مؤشّر LED لحالة قفل الأحرف الكبيرة
الإعداد الافتراضي: قيد التشغيل (ضوء أبيض)
- 8 شريط الإضاءة
التحكم الذكي في لون الإضاءة بشريط الإضاءة
- 9 لوحة المفاتيح
تمنحك لوحة المفاتيح إمكانية التنقل بكل راحة
ستعتمد حروف لوحة المفاتيح على المواصفات/المنطقة
- 10 لوحة اللمس/لوحة النقر
جهاز إشارة حساس لللمس، وهو مزوّد بوظائف مثل الماوس
- 11 مؤشّر إضاءة LED للوحة اللمس/مفتاح لوحة اللمس
يُرجى الرجوع إلى الوصف الوارد بنهاية هذا الدليل

منظر الجانب الأيمن



1 قارئ البطاقات
أدخل بطاقة الذاكرة


2 منفذ USB الجيل الأول

لتوصيل جهاز بنفذ USB مثل محرك أقراص USB Zip أو لوحة المفاتيح أو الماوس في هذا القابس. مع وظيفة الشحن

3 فتحات التهوية

صممنا الفتحات الحرارية لتبريد المكونات الداخلية وتجنب الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة

منظر الجانب الأيسر



1 فتحات التهوية

صممنا الفتحات الحرارية لتبريد المكونات الداخلية وتجنب الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة

2 منفذ USB الجيل الأول

لتوصيل جهاز بنفذ USB مثل محرك أقراص USB Zip أو لوحة المفاتيح أو الماوس في هذا القابس. مع وظيفة الشحن

3 قابس إدخال الميكروفون


لتوصيل مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو الميكروفونات بهذا القابس

4 قابس إخراج الصوت

لتوصيل مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو الميكروفونات بهذا القابس

منظر الجانب السفلي

ملاحظة: تعتمد فتحة التهوية الحرارية للمنتج على المنتج المشحون فعليًا



1 مكبر الصوت

2 فتحات التهوية

صممنا الفتحات الحرارية لتبريد المكونات الداخلية وتجنب الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة

تحذير: لتقليل احتمالية حدوث إصابات ناتجة عن الحرارة المرتفعة أو الارتفاع الزائد لدرجة حرارة

الحاسوب، لا تضع الحاسوب مباشرة على الفخذين أو تسد فتحات تهويته. استخدم الحاسوب على سطح صلب ومستو فقط. يجب ألا ينسد تدفق الهواء إلى الحاسوب بسبب سطح صلب آخر مثل طابعة اختيارية مجاورة أو سطح ناعم مثل الوسائد أو السجاد أو الملابس. بالإضافة إلى ذلك، لا تسمح لمحول التيار المتردد بلامسة الجلد أو الأسطح الناعمة مثل الوسائد أو السجاد أو الملابس في أثناء التشغيل




منظر الجانب الأمامي



منظر الجانب السفلي


ملاحظة: تعتمد فتحة التهوية الحرارية للمنتج على المنتج المشحون فعليًا



في حالة الحاجة إلى ترقية يُرجى الاتصال بالدعم الفني وخدمة ما بعد البيع



منظر الجانب الخلفي




- 1 فتحات التهوية
صممنا الفتحات الحرارية لتبريد المكونات الداخلية وتجنب الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة
- 2 منفذ قفل Kensington®
توفيرًا للأمان باستخدام منتجات أمان Kensington® Lock Port
- 3 منفذ USB من النوع C
منفذ USB/منفذ DP/منفذ C من النوع USB توصيل الطاقة عبر منفذ
- 4 منفذ HDMI
متصل بالشاشة أو بنظام المسرح المنزلي
- 5 قابس الشبكة
يتيح لك هذا القابس إمكانية الاتصال بشبكة LAN
- 6 موصل الطاقة
لتوصيل محول التيار المتردد بهذا الموصل

٣١ محول التيار المتردد

يُرجى ملاحظة أن يُوصى بشدة بتوصيل محول التيار المتردد واستخدام طاقة التيار المتردد خلال استخدام هذا الحاسوب الدفتري لأول مرة. عندما توصل محول التيار المتردد، ستبدأ البطارية بالشحن على الفور. وصل محول التيار المتردد عندما تحتاج لشحن البطارية أو تريد تشغيل الحاسوب مباشرة من طاقة التيار المتردد. تعتبر هذه هي أسرع طريقة لبدء استخدام الجهاز، لأن حزمة البطارية ستحتاج إلى الشحن قبل أن تتمكن من استخدامه عبر طاقة البطارية.

يُرجى الملاحظة أن محول التيار المتردد الموجود في العبوة معتمد لحاسوبك الدفتري، لذا قد يؤدي استخدام طراز محول آخر إلى تلف الدفتري أو الأجهزة الأخرى المتصلة به.




تحذير: قد يؤدي استخدام أسلاك التمديد السفلية إلى تلف حاسوبك الدفتري. يأتي الحاسوب الدفتري مع محول التيار المتردد المعتمد الخاص به. سيؤدي استخدام محول تيار متردد مختلف أو كابل تمديد غير مصرح به إلى إلغاء ضمان حماية الجهاز إذا تم اكتشاف تلف بالجهاز مرتبطاً بالمحول أو كابل التمديد المذكور



ملاحظة: يمكن أن يسخن محول الطاقة في أثناء استخدامه. يُرجى الحرص على عدم تغطية محول التيار المتردد بأي مواد تبعده عن الأجزاء المكشوفة من جسمك. قد يختلف مظهر محول التيار المتردد حسب منطقتك

٣٠٢ تعرّف على لوحة المفاتيح

توضّح المعلومات التالية مفاتيح التشغيل السريع الملونة على لوحة مفاتيح الحاسوب. لا يمكن الوصول إلى الأوامر الملونة إلا بالضغط المستمر أولاً على مفتاح الوظيفة في أثناء الضغط على مفتاح بأمّار ملون.



ملاحظة: سيعتمد عدد المفاتيح المتاحة على لوحة المفاتيح على البلد/المنطقة التي صممت فيها لوحة المفاتيح وتم إتاحتها.

٣٠٢د لمستخدمي لوحة المفاتيح

لتنشيط هذه الوظائف، اضغط على مفتاح التشغيل السريع المرتبط بالوظيفة المطلوبة على النحو الموضّح أدناه.

وصف الوظيفة	لوحة المفاتيح
اضغط على هذين المفتاحين (Fn + F1) للدخول في وضع السكون	قيد تعليق:  + 
اضغط على هذين المفتاحين (Fn + F2) لقفّل/تشغيل نظام التشغيل Windows	قفّل/تشغيل نظام التشغيل Windows:  + 
اضغط على هذين المفتاحين (Fn + F3) لتفعيل وضع العرض	وضع العرض:  + 
اضغط على هذين المفتاحين (Fn + F4) لتشغيل جميع أجهزة الاتصال اللاسلكي أو إيقاف تشغيلها	تشغيل/إيقاف تشغيل أجهزة الاتصال اللاسلكي:  + 
اضغط على هذين المفتاحين (Fn + F5) لتشغيل/إيقاف تشغيل لوحة اللمس	تشغيل/إيقاف تشغيل لوحة اللمس:  + 



وصف الوظيفة	لوحة المفاتيح
اضغط على هذين المفاتيح (Fn + F6) لخفض سطوع لوحة المفاتيح	خفض سطوع لوحة المفاتيح:  + 
اضغط على هذين المفاتيح (Fn + F7) لخفض سطوع لوحة المفاتيح	رفع سطوع لوحة المفاتيح:  + 
اضغط على هذين المفاتيح (Fn + F8) للدخول في وضع كتم الصوت	كتم الصوت:  + 
اضغط على هذين المفاتيح (Fn + F9) للدخول في وضع خفض مستوى الصوت	خفض مستوى الصوت:  + 
اضغط على هذين المفاتيح (Fn + F10) للدخول في وضع رفع مستوى الصوت	رفع مستوى الصوت:  + 
اضغط على هذين المفاتيح (Fn + F11) لخفض سطوع شاشة	خفض سطوع الشاشة:  + 
اضغط على هذين المفاتيح (Fn + F12) لرفع سطوع شاشة	رفع سطوع الشاشة:  + 
للحصول علي قائمة كاملة باختصارات لوحة مفاتيح Windows يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Microsoft	رمز البحث:  + 

<https://support.microsoft.com/ar-ae>


٣٣ استخدام لوحة اللمس/لوحة النقر

إن لوحة اللمس/لوحة النقر هي لوحة إلكترونية مستطيلة تقع أسفل لوحة المفاتيح مباشرة. انقر مرتين على الزاوية اليسرى لفتح أو إغلاق وظيفة لوحة اللمس (الخفيفة). يمكنك استخدام اللوحة الحساسة للكهرباء الساكنة بلوحة اللمس/لوحة النقر وتحريكها لتحريك مؤشر الماوس. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الأزرار الموجودة أسفل لوحة اللمس كأزرار الماوس اليسرى واليمنى.

اضغط على الزر الأيسر **1** والزر الأيمن **2** الموجودين على حافة لوحة اللمس/لوحة النقر لتحديد الخيارات وتشغيل الوظائف. يتشابه هذان الزران مع الزرين الأيمن والأيسر بالماوس. يؤدي النقر على لوحة اللمس/لوحة النقر إلى الحصول على نتائج مماثلة



انقر مرتين على الزاوية اليسرى لفتح أو إغلاق (الضوء) وظيفة لوحة اللمس



انقر مرتين على الزاوية اليمنى لفتح أو إغلاق وظيفة النصف الأيمن من لوحة اللمس



لا يوجد ضوء على اليسار واليمين، ويمكن استخدام لوحة اللمس بجميع المناطق

١٥٤ نبذة عن إعداد BIOS

١٥٤ متى تستخدم إعداد BIOS؟

قد تحتاج إلى تشغيل إعداد BIOS في الحالات التالية
ظهور رسالة خطأ على الشاشة خلال تمهيد النظام وطلب تشغيل الإعدادات
الرغبة في تغيير الإعدادات الافتراضية للميزات المُخصّصة
الرغبة في إعادة تحميل إعدادات BIOS الافتراضية

٢١٤ كيف تستخدم إعداد BIOS؟

لتشغيل الأداة المساعدة لإعداد BIOS شغّل الحاسوب الدفترى واضغط على مفتاح [Del] في أثناء إجراء اختبار التشغيل الذاتي POST
إذا اختفت الرسالة قبل الرد وما زلت ترغب في الدخول إلى الإعدادات، أعد تشغيل النظام عن طريق إيقافه
وتشغيله مجدداً، أو اضغط في نفس الوقت على مفاتيح [Ctrl] + [Alt] + [Del] لإعادة التشغيل
لاحظ أن لقطات الشاشة وخيارات الإعدادات الواردة في هذا الفصل تُشكل مرجعاً لك فقط. وقد تختلف شاشات
الإعداد الفعلية والخيارات الموجودة على حاسوبك الدفترى بسبب تحديث BIOS
يمكنك استدعاء وظيفة الإعداد فقط عن طريق الضغط على مفتاح [Del] أو [F2] في أثناء إجراء اختبار التشغيل
الذاتي POST الذي يوفر طريقة لتغيير بعض الإعدادات والتمهيد التي يُفضلها المستخدم، وسيتم حفظ القيم
التي تغيرت في ذاكرة الوصول العشوائي المستدامة NVRAM لتصبح سارية المفعول بعد إعادة تشغيل النظام.
يستخدم الإعداد واجهة قائمة للسماح للمستخدم بتكوين نظامه والميزات الواردة باختصار على النحو التالي
اضغط على مفتاح [F7] لقائمة التمهيد

ملاحظة: قد تختلف برامج التشغيل ونظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS والأدوات المساعدة المجمعة في
قرص DVD الخاص بالدعم حسب طرازات الجهاز، كما أنها تخضع للتغيير دون إشعار مسبق

٢٠٤ قائمة إعداد BIOS

بمجرد دخولك إلى الأدوات المساعدة لإعداد BIOS ستظهر القائمة الرئيسة على الشاشة
حدّد العلامات للدخول إلى القوائم الأخرى

القائمة الرئيسة

عرض نظرة عامة على النظام حول حجم الذاكرة وتحديد وقت النظام وتاريخه

القائمة المتقدمة

لتحديد ميزة XD قمر بتمكين أو تعطيل ميزة XD التي لا تعمل إلا مع منصة Intel + نظام التشغيل Windows

قائمة الأمان

تثبيت أو محو إعدادات كلمة المرور للمشرف والمستخدم


قائمة التمهيد

تكوين الإعدادات خلال تمهيد النظام

قائمة الخروج

حفظ التغييرات أو تجاهلها قبل مغادرة قائمة إعداد BIOS

١٢، ٢، ٤ القائمة الرئيسية



توقيت النظام

يتيح لك هذا العنصر ضبط وقت النظام. توجد بطارية داخلية صغيرة (CMOS) مصممة لإدارة ساعة نظام جهازك. إنها

مصممة للإدارة الوقت حتى عند إيقاف تشغيل الحاسوب الشخصي أو خلال تعقيل وضع السكون. تنسيق الوقت هو

[ساعة:دقيقة:ثانية] استخدم [+] أو [-] لتكوين وقت النظام

يتيح لك هذا العنصر ضبط تاريخ النظام. تنسيق التاريخ هو [يوم:شهر:تاريخ:سنة]

استخدم مفاتيح [ENTER] أو [TAB] أو [SHIFT-TAB] لتحديد أحد الحقول

اليوم يوم من أيام الأسبوع، من الأحد إلى السبت، ويتم تحديده من قبل نظام

BIOS (للقراءة فقط)



الشهر الشهر من ٠١ (يناير/كانون الثاني) إلى ١٢ (ديسمبر/كانون الأول)

التاريخ التاريخ من يوم ٠١ إلى يوم ٣١

العام يستطيع المستخدم تعديل العام

الذاكرة الإجمالية

هذا يسمح لك بالاطلاع على الحجم الإجمالي للذاكرة



دعم نظام التشغيل [UEFI OS]
إذا اخترت نظام تشغيل واجهة البرنامج الثابت الممتد (UEFI) فسوف يدعم أنظمة التشغيل المتوافقة مع وضع UEFI.

جهاز NVME

سيتم عرض معلومات AHCI NVME SSD

تقنية Intel Virtualization

عند تمكين هذه التقنية، يستطيع مدير الجهاز الظاهري VMM الاستفادة من ميزات


الأجهزة الإضافية التي توفرها تقنية Vanderpool

وضع التشغيل (اختياري)

قم بتمكين وضع التريو/الألعاب/المكتب

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مركز التحكم، يُرجى الرجوع إلى الإرشادات التالية

٢٠٢٠ قائمة الأمان



مستوى أمان Thunderbolt [ترخيص المستخدم/الاتصال الآمن/منفذ العرض فقط/تركيب USB Docking فقط/حالة غير معروفة]

تغيير كلمة مرور المسؤول

عند تحديد هذا العنصر، سيظهر مربع رسالة على الشاشة كالتالي
اكتب كلمة مرور مكونة من ٢٠ حرفًا بحدٍّ أقصى واضغط على [Enter]

أدخل كلمة مرور جديدة

ستحل كلمة المرور المكتوبة الآن محل أي كلمة مرور عيّنتها سابقًا من ذاكرة CMOS. يمكنك كذلك الضغط على [ESC] لإلغاء إعداد كلمة المرور الجديدة. من الضروري للغاية تسجيل أي كلمة مرور BIOS عيّنتها؛ إذ لا يمكن إعادة تعيينها حتى مع إزالة بطارية CMOS لحفظ أمان جهاز حاسوبك

حدد تغيير كلمة مرور المستخدم لتقديم إعداد كلمة المرور أو إلغاؤها تمامًا كالبنء الخاص بتغيير كلمة مرور المسؤول المتوقَّر أعلاه

لاحظ أن حقل كلمة مرور المسؤول يسمح للمستخدمين بإدخال وتغيير إعدادات أداة مساعدة إعداد BIOS بينما يقوم حقل كلمة مرور المستخدم فقط بالسماح للمستخدمين بإدخال أداة مساعدة إعداد BIOS دون الحصول على إذن لإجراء أي تغيير.

يُستخدم عنصر التحقق من كلمة المرور لتحديد نوع حماية كلمة مرور BIOS المُطبق.

لمحو كلمة مرور المسؤول/كلمة مرور المستخدم، ما عليك سوى الضغط على مفتاح [Enter] ضمن حقل تغيير كلمة مرور المسؤول/تغيير كلمة مرور المستخدم عندما يطلب منك إدخال كلمة المرور. سيظهر مربع رسالة لتأكيد تعطيل كلمة المرور. بمجرد تعطيل كلمة المرور، سيتم تمهيد النظام وسيتمكن للمستخدم من إدخال الإعداد دون إدخال كلمة المرور

إدارة المفاتيح :


تُمكن المستخدم ذا الخبرة من تعديل متغيرات سياسة التمهيد الآمن دون مصادقة كاملة

تكوين التمهيد

تكوين الإعدادات خلال تمهيد النظام.

عن بُعد [تعطيل]: التمهيد LAN تمهيد شبكة

أمر لا LAN من شبكة



ضبط أولوية التمهيد


تحديد تسلسل التمهيد من الأجهزة المتاحة.

تم تعطيل جهاز محاط بأقواس في قائمة النوع المطابقة

محرك القرص الصلب/محرك الأقراص الصلبة بمنفذ USB.

تحديد تسلسل أولوية جهاز التمهيد

٤,٢,٥ قائمة الخروج



حفظ التغييرات وإعادة التعيين

اخرج من إعدادات النظام بعد حفظ التغييرات.

٤ لهذه العملية F يمكن استخدام مفتاح

حفظ التغييرات وإعادة التعيين

اخرج من إعدادات النظام بعد حفظ التغييرات. يمكن استخدام مفتاح F4 لهذه العملية

تجاهل التغييرات والخروج

اخرج من إعدادات النظام دون حفظ أي تغييرات

يمكن استخدام مفتاح ESC لهذه العملية

استعادة الإعدادات الافتراضية

استعد/حمل قيم الإعدادات الافتراضية لجميع خيارات الإعداد

يمكن استخدام مفتاح F3 لهذه العملية



MONSTER